

# DP и EF AUTO<sub>ADAPT</sub>

Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации



be  
think  
innovate

**GRUNDFOS** X



# DP и EF AUTO<sub>ADAPT</sub>

---

<b>Русский (RU)</b>	
Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации . . . . .	4
<b>Қазақша (KZ)</b>	
Тәлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық . . . . .	25
<b>Информация о подтверждении соответствия . . . . .</b>	56

**СОДЕРЖАНИЕ**

	Стр.
<b>1. Указания по технике безопасности</b>	<b>4</b>
1.1 Общие сведения о документе	4
1.2 Значение символов и надписей на изделии	5
1.3 Квалификация и обучение обслуживающего персонала	5
1.4 Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности	5
1.5 Выполнение работ с соблюдением техники безопасности	5
1.6 Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала	5
1.7 Указания по технике безопасности при выполнении технического обслуживания, осмотров и монтажа	5
1.8 Самостоятельный переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей	5
1.9 Недопустимые режимы эксплуатации	5
<b>2. Транспортировка и хранение</b>	<b>6</b>
<b>3. Значение символов и надписей в документе</b>	<b>6</b>
<b>4. Общие сведения об изделии</b>	<b>6</b>
5. Упаковка и перемещение	9
5.1 Упаковка	9
5.2 Перемещение	9
6. Область применения	9
7. Принцип действия	9
8. Монтаж механической части	9
8.1 Установка на автоматической трубной муфте	10
8.2 Переносная погружная установка	11
9. Подключение электрооборудования	11
9.1 Устройство СIU (интерфейс связи)	12
9.2 Подключение электрооборудования - насосы с однофазными электродвигателями	12
9.3 Подключение электрооборудования - насосы с трёхфазными электродвигателями	13
9.4 Сигнальное реле/подключение внешней связи	13
10. Ввод в эксплуатацию	13
10.1 Перед пуском	14
10.2 Направление вращения	14
11. Эксплуатация	14
11.1 Режимы работы	14
11.2 Сброс данных насоса	15
11.3 Встроенная защита электродвигателя	15
11.4 Настройки по умолчанию	15
11.5 Чередование насосов	16
11.6 Установка уровня пуска	16
11.7 Термовыключатели	17
12. Техническое обслуживание	17
12.1 Рекомендуемая периодичность очистки для датчиков в стандартных насосах	17
12.2 Обязательная периодичность очистки для датчиков в насосах во взрывозащищённом исполнении	17
12.3 Периодичность проверок	18
12.4 Регулировка зазора рабочего колеса	18
12.5 Промывка корпуса насоса	19
12.6 Промывка датчиков	19
12.7 Проверка/замена торцевого уплотнения вала	19
12.8 Замена масла	20
12.9 Комплекты для технического обслуживания	21
<b>13. Вывод из эксплуатации</b>	<b>22</b>
<b>14. Технические данные</b>	<b>22</b>
<b>15. Обнаружение и устранение неисправностей</b>	<b>23</b>
15.1 Проверка сопротивления изоляции	24
16. Утилизация изделия	24
17. Изготовитель. Срок службы	24
<b>Приложение 1.</b>	<b>46</b>
<b>Приложение 2.</b>	<b>51</b>

**Предупреждение**

Прежде чем приступить к работам по монтажу оборудования, необходимо внимательно изучить данный документ. Монтаж и эксплуатация оборудования должны проводиться в соответствии с требованиями данного документа, а также в соответствии с местными

**1. Указания по технике безопасности****Предупреждение**

Эксплуатация данного оборудования должна производиться персоналом, владеющим необходимыми для этого знаниями и опытом работы. Лица с ограниченными физическими, умственными возможностями, с ограниченными зрением и слухом не должны допускаться к эксплуатации данного оборудования. Доступ детей к данному оборудованию запрещен.

**1.1 Общие сведения о документе**

Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации, далее по тексту - Руководство, содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед монтажом и вводом в эксплуатацию они обязательно должны быть изучены соответствующим обслуживающим персоналом или потребителем. Руководство должно постоянно находиться на месте эксплуатации оборудования.

Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в разделе «Указания по технике безопасности», но и специальные указания по технике безопасности, приводимые в других разделах.

## **1.2 Значение символов и надписей на изделии**

Указания, помещенные непосредственно на оборудовании, например:

- стрелка, указывающая направление вращения;
- обозначение напорного патрубка для подачи перекачиваемой среды;

должны соблюдаться в обязательном порядке и сохраняться так, чтобы их можно было прочитать в любой момент.

## **1.3 Квалификация и обучение обслуживающего персонала**

Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры, а также монтаж оборудования, должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию. Круг вопросов, за которые персонал несет ответственность и которые он должен контролировать, а также область его компетенции должны точно определяться потребителем.

## **1.4 Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности**

Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь за собой как опасные последствия для здоровья и жизни человека, так и создать опасность для окружающей среды и оборудования.

Несоблюдение указаний по технике безопасности может также привести к аннулированию всех гарантийных обязательств по возмещению ущерба.

В частности, несоблюдение требований техники безопасности может, например, вызвать:

- отказ важнейших функций оборудования;
- недейственность предписанных методов технического обслуживания и ремонта;
- опасную ситуацию для здоровья и жизни персонала вследствие воздействия электрических или механических факторов.

## **1.5 Выполнение работ с соблюдением техники безопасности**

При выполнении работ должны соблюдаться приведенные в данном документе указания по технике безопасности, существующие национальные предписания по технике безопасности, а также любые внутренние предписания по выполнению работ, эксплуатации оборудования и технике безопасности, действующие у потребителя.

## **1.6 Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала**

- Запрещено демонтировать имеющиеся защитные ограждения подвижных узлов и деталей, если оборудование находится в эксплуатации.
- Необходимо исключить возможность возникновения опасности, связанной с электроэнергией (более подробно смотрите, один абзац в списке).

## **1.7 Указания по технике безопасности при выполнении технического обслуживания, осмотров и монтажа**

Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, контрольным осмотрам и монтажу квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению этих работ и в достаточной мере ознакомленными с ними в ходе подробного изучения руководства по монтажу и эксплуатации.

Все работы обязательно должны проводиться при выключенном оборудовании. Должен безусловно соблюдаться порядок действий при остановке оборудования, описанный в руководстве по монтажу и эксплуатации.

Сразу же по окончании работ должны быть снова установлены или включены все демонтированные защитные и предохранительные устройства.

## **1.8 Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей**

Переоборудование или модификацию устройств разрешается выполнять только по согласованию с изготовителем.

Фирменные запасные узлы и детали, а также разрешенные к использованию фирмой-изготовителем комплектующие, призваны обеспечить надежность эксплуатации.

Применение узлов и деталей других производителей может вызвать отказ изготовителя нести ответственность за возникшие в результате этого последствия.

## **1.9 Недопустимые режимы эксплуатации**

Эксплуатационная надежность поставляемого оборудования гарантируется только в случае применения в соответствии с функциональным назначением согласно разделу «Область применения». Предельно допустимые значения, указанные в технических данных, должны обязательно соблюдаться во всех случаях.

## 2. Транспортировка и хранение

Транспортирование оборудования следует проводить в крытых вагонах, закрытых автомашинах, воздушным, речным либо морским транспортом.

Условия транспортирования оборудования в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе «С» по ГОСТ 23216.

При транспортировании упакованное оборудование должно быть надежно закреплено на транспортных средствах с целью предотвращения самопроизвольных перемещений.

Условия хранения оборудования должны соответствовать группе «С» ГОСТ 15150.

Температура хранения: от -30 °C до +60 °C.

Максимальный назначенный срок хранения составляет 2 года.

При длительном хранении насос необходимо защитить от действия влаги и тепла.

Насос можно транспортировать и хранить в вертикальном или горизонтальном положении.

Необходимо исключить возможность скатывания или опрокидывания насоса.

Проверьте защитную крышку для датчика уровня на предмет повреждений после транспортировки.

См. рис. 1, 2 или 3 (поз. 7). В случае повреждений защитной крышки обратитесь в ближайшее представительство компании Grundfos.

## 3. Значение символов и надписей в документе



**Предупреждение**  
Несоблюдение данных указаний может иметь опасные для здоровья людей последствия.



**Предупреждение**  
Несоблюдение данных указаний может стать причиной поражения электрическим током и иметь опасные для жизни и здоровья людей последствия.



**Предупреждение**  
Настоящие правила должны соблюдаться при работе со взрывозащищенным оборудованием. Рекомендуется также соблюдать данные правила при работе с оборудованием в стандартном исполнении.



**Указания по технике безопасности, не выполнение которых может вызвать отказ оборудования, а также его повреждение.**



**Рекомендации или указания, облегчающие работу и обеспечивающие безопасную эксплуатацию оборудования.**

## 4. Общие сведения об изделии

Данное Руководство распространяется на погружные дренажные насосы и насосы для сточных вод DP и EF AUTO<sub>ADAPT</sub>.

Насосы DP и EF AUTO<sub>ADAPT</sub> в переносном исполнении предназначены для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод. Имеются два типа насосов:

- Дренажные насосы DP 10.50 и DP 10.65
- Канализационные насосы EF 30.50

Данные насосы предназначены для переносной установки.

Насосы DP и EF AUTO<sub>ADAPT</sub> могут быть установлены с помощью системы автоматической трубной муфты.

Насосы Grundfos DP и EF AUTO<sub>ADAPT</sub> с электронным блоком имеют встроенный контроллер и систему защиты электродвигателя. Остается только подключить насос к источнику питания.

Контроллер имеет следующие преимущества:

- Встроенный датчик контроля уровня и датчики сухого хода.
- Встроенная защита двигателя.
- Чередование насосов.

Если в одном и том же резервуаре несколько насосов, встроенная логика управления обеспечит равномерное распределение нагрузки между ними.

- Выход аварийного сигнала.

В насосе имеется выход аварийного сигнала. Имеются контакты NC и NO, которые используются по необходимости, например, для звукового или визуального аварийного сигнала.

- Система защиты от заклинивания.

Система защиты от заклинивания запускает насос с интервалами, заданными в программе, чтобы исключить заклинивание рабочего колеса.

- Задержка пуска.

Данная функция обеспечивает равномерную нагрузку источника питания, когда происходит одновременный запуск нескольких насосов после непреднамеренного отключения электричества.

Общий вид насосов DP и EF AUTO<sub>ADAPT</sub> приведен на рис. 1 - 3




Рис. 1 Насос DP 10.50




Рис. 2 Насос DP 10.65




Рис. 3 Насос EF 30.50

Пояснения к рис. 1, 2 и 3:

**Поз. Наименование**

- 1 Кабельный ввод
- 2 Электронный блок
- 3 Напорный патрубок
- 4 Напорный фланец DN 65, PN 10
- 5 Подъемная скоба
- 6 Корпус статора
- 7 Датчик контроля уровня
- 8 Масляная пробка
- 9 Хомут
- 10 Датчики сухого хода
- 11 Опора насоса
- 12 Корпус насоса

**Фирменная табличка**

В фирменной табличке приведены рабочие данные и сертификаты насоса. Каждый насос снабжен фирменной табличкой с номинальными данными, прикрепленной к корпусу статора рядом с кабельным вводом электродвигателя. Дополнительная табличка с техническими данными, поставляемая с насосом, должна крепиться рядом с резервуаром.

TM04 4858 2109




Рис. 4 Фирменная табличка

**Поз. Наименование**

- 1 Типовое обозначение
- 2 Серийный номер
- 3 Регистрационный номер органа по сертификации (сертификат ATEX)
- 4 Номер сертификата ATEX (Директива 94/9/ЕС)
- 5 Маркировка взрывозащиты в соответствии с нормами МЭК
- 6 Номер сертификата соответствия нормам МЭК
- 7 Дата изготовления [год/неделя]
- 8 Степень защиты
- 9 Максимальный напор [м]
- 10 Номинальная потребляемая мощность [кВт]
- 11 Номинальное напряжение
- 12 Частота вращения [об/мин]
- 13 Масса без учёта кабеля [кг]
- 14 Рабочий конденсатор [мкФ]
- 15 Знаки обращения на рынке
- 16 Маркировка взрывозащиты в соответствии с нормами ATEX
- 17 Максимальная глубина погружения при установке [м]
- 18 Максимальный расход [л/с]
- 19 Номинальная мощность на валу [кВт]
- 20 Макс. ток [А]
- 21 Коэффициент мощности, Cos φ, 1/1 нагрузки
- 22 Макс. температура жидкости [°C]
- 23 Частота [Гц]
- 24 Класс изоляции
- 25 Страна изгottenия
- 26 Страна изгottenия

**Условное типовое обозначение**

<b>Пример</b>	DP	.10	.50	.15	.E	.Ex	.2	.1	.5	02	
<b>Типовой ряд</b>											
Канализационные насосы Grundfos											
<b>Материал</b>											
Стандартный, чугун											
<b>Максимальный сферический зазор рабочего колеса [мм]</b>											
<b>Напорный патрубок</b>											
Номинальный диаметр напорного отверстия [мм]											
<b>Мощность на валу, Р2</b>											
P2 = Код из типового обозначения/10 кВт											
<b>Оборудование в насосе</b>											
E = Исполнение с электронным блоком											
<b>Исполнение насоса</b>											
[ ] = Стандартное исполнение погружных канализационных насосов											
Ex = Взрывозащищённое исполнение											
<b>Число полюсов</b>											
2 полюса, n = 3000 мин <sup>-1</sup> , 50 Гц											
<b>Количество фаз</b>											
1 = Однофазный электродвигатель											
[ ] = Трёхфазный электродвигатель											
<b>Частота сети</b>											
5 = 50 Гц											
<b>Напряжение питания и схема пуска</b>											
02 = 230 В, прямой пуск											
0B = 400-415 В, прямой пуск											
<b>Поколение</b>											
[ ] = 1-го поколения											
A = 2-го поколения											
B = 3-го поколения и т.д.											
Насосы, относящиеся к отдельным поколениям, различаются по конструкции, но одинаковые по номинальной мощности.											
<b>Материал насоса</b>											
[ ] = Стандартный материал насоса											

**Предупреждение**

**Допустимые маркировки взрывозащиты насосов DP и EP AUTO<sub>ADAPT</sub>:**

- 1 Ex d ib IIB T4 Gb X
- 1 Ex d IIB T4 Gb X
- II Gb Ex b c IIB T4 X/1 Ex d IIB T4 Gb X/1 Ex ib IIC T4 Gb
- II Gb Ex b c IIB T4 X/1 Ex d IIB T4 Gb X

**Предупреждение**

**Электродвигатель во взрывозащищенном исполнении оснащен неразъемным соединением кабеля питания, смонтированным на заводе-изготовителе.**

**Электронные управляющие устройства, включая логическое управление и чередование насосов, пускатели, защита электродвигателя, датчики контроля уровня и сухого хода, встроены в электродвигатель.**

**Датчики сухого хода обеспечивают обесточивание насоса в случае достижения минимального уровня жидкости.**

**Тепловая защита в обмотках статора с температурой срабатывания 150 °C обеспечивает прямой контроль температуры.**



## 5. Упаковка и перемещение

### 5.1 Упаковка

При получении оборудования проверьте упаковку и само оборудование на наличие повреждений, которые могли быть получены при транспортировке. Перед тем как выкинуть упаковку, тщательно проверьте, не остались ли в ней документы и мелкие детали. Если полученное оборудование не соответствует вашему заказу, обратитесь к поставщику оборудования.

Если оборудование повреждено при транспортировке, немедленно свяжитесь с транспортной компанией и сообщите поставщику оборудования.

Поставщик сохраняет за собой право тщательно осмотреть возможное повреждение.

### 5.2 Перемещение

#### **Предупреждение**

**Следует соблюдать ограничения местных норм и правил в отношении подъёмных и погрузочно-разгрузочных работ, осуществляемых вручную.**

**Внимание**

**Запрещается поднимать оборудование за питающий кабель.**

Грузоподъемное оборудование должно быть приспособлено именно для этих целей. Ни при каких обстоятельствах нельзя превышать допустимую грузоподъемность оборудования. Вес насоса указан в фирменной табличке на насос.

## 6. Область применения

**Насосы DP 10** предназначены для перекачки следующих жидкостей:

- дренажные стоки и поверхностные воды;
- грунтовые воды;
- промышленные технологические воды без твердых частиц и волокон.

**Насосы EF 30** предназначены для перекачивания следующих жидкостей:

- дренажные стоки и поверхностные воды с небольшим содержанием примесей;
- сточные воды с содержанием волокон, например, стоки прачечных;
- сточные воды, которые не могут отводиться в канализацию самотеком;
- сточные воды коммерческих зданий, без стоков из туалетов, которые не могут отводиться в канализацию самотеком.

Малогабаритная конструкция делает насос пригодным как для стационарного, так и для переносного монтажа.

Насосы DP и EF AUTO<sub>ADAPT</sub> могут быть установлены на автоматической трубной муфте.

## 7. Принцип действия

Принцип работы насосов серий DP и EF AUTO<sub>ADAPT</sub> основан на повышении давления жидкости, движущейся от входного патрубка к выходному. Повышение давления происходит путем передачи механической энергии от вала электродвигателя, совмещенного с валом насоса непосредственно жидкости посредством вращающегося рабочего колеса. Жидкость течет от входа к центру рабочего колеса и дальше вдоль его попаток. Под действием центробежных сил скорость жидкости увеличивается, следовательно, растет кинетическая энергия, которая преобразуется в давление. Спиральная камера предназначена для сбора жидкости с рабочего колеса и направления ее к выходному патрубку.

## 8. Монтаж механической части

#### **Предупреждение**

**Установка насосов в резервуарах должна осуществляться квалифицированным персоналом.**



**Работы в резервуарах для сбора сточных вод или рядом с ними должны выполняться в соответствии с местными нормами и правилами.**



**Предупреждение**  
**На рабочей площадке с взрывоопасной атмосферой не должно быть людей.**

В соответствии с требованиями техники безопасности все работы в резервуаре должны выполняться под руководством контролёра, который находится вне резервуара.

**Все работы по техническому обслуживанию и ремонту**

**указание** рекомендуется выполнять, когда насос находится вне резервуара.

В резервуарах для установки погружных канализационных насосов могут присутствовать сточные воды, содержащие ядовитые и/или опасные для здоровья людей вещества. Поэтому рекомендуется применять средства защиты, а также надевать защитную спецодежду. При проведении любых работ с насосом или на месте его установки в обязательном порядке должны соблюдаться действующие требования гигиены.

#### **Предупреждение**

**Перед поднятием насоса следует проверить, чтобы подъемная скоба была надежно закреплена. При необходимости, закрепить. Любая неосторожность при поднятии или транспортировке может стать причиной травм персонала или повреждения насоса.**



**Предупреждение**

*Прежде чем приступить к работе, должны быть отключены все источники внешнего питания, подсоединенны к насосу.*

**Предупреждение**

*Перед монтажом и первым пуском насоса необходимо проверить кабель на отсутствие внешних дефектов во избежание короткого замыкания.*

**Предупреждение**

**Внимание** *Перед началом монтажа насоса необходимо убедиться в том, что дно резервуара ровное.*

Дополнительная фирменная табличка с техническими данными, поставляемая с насосом, должна крепиться рядом с резервуаром.

На месте установки насоса должны выполняться все требования по технике безопасности, например, в резервуарах следует, при необходимости, применять вентилятор для подачи свежего воздуха.

Перед началом монтажа проверьте уровень масла в масляной камере. См. раздел 12. Техническое обслуживание.

Насосы подходят для различных типов установки. Все варианты монтажа описаны в разделах 8.1 и 8.2.

Корпуса насосов оснащены напорным патрубком Rp 2 или фланцем DN 65, PN 10.

**Предупреждение**

*Если насос уже подключен к источнику питания, ни в коем случае не подносить руки или инструменты к отверстию его всасывающего или напорного патрубка, пока не будут вынуты предохранители или сетевой выключатель не будет переведен в положение «выключить». Необходимо принять меры, предотвращающие случайное включение питания.*

**Предупреждение**

*Подъёмная скоба предназначена только для подъёма насоса. Её нельзя использовать для фиксации насоса во время работы.*

**Указание** *Во избежание поломок из-за неправильного монтажа мы рекомендуем всегда использовать только оригинальные принадлежности Grundfos.*

*Данные насосы предназначены для периодической эксплуатации.*

**Указание** *При полном погружении в перекачиваемую жидкость насосы могут также эксплуатироваться в непрерывном режиме. См. раздел 11.1 Режимы работы.*

**8.1 Установка на автоматической трубной муфте**

При стационарной установке насосы DP и EF AUTO<sub>ADAPT</sub> могут монтироваться на неподвижной системе автоматической муфты с трубными направляющими или системе верхней (надводной) автоматической муфты.

Обе системы автоматической муфты облегчают проведение сервисных работ и техобслуживания, поскольку насос может легко извлекаться из резервуара.

**Предупреждение**

*Перед началом монтажа насоса необходимо убедиться в том, что атмосфера в резервуаре не является потенциально взрывоопасной.*

**Предупреждение**

*Трубопровод не должен испытывать внутренних напряжений, которые могут возникнуть в результате некорректного монтажа. На насос не должны передаваться нагрузки от трубопровода. Для облегчения процедуры установки и чтобы не допустить перехода усилий от трубопровода на фланцы и болты, рекомендуется использовать свободные фланцы.*

**Предупреждение**

**Внимание** *Запрещено использовать в трубопроводах упругие элементы или компенсаторы. Ни в коем случае эти элементы нельзя использовать для центровки трубопровода.*

Система автоматической муфты с трубными направляющими, см. рис. 19, Приложение 1.

Необходимо выполнить следующее:

1. На внутренней кромке резервуара необходимо засверлить отверстия под крепеж кронштейнов для трубных направляющих. Кронштейны предварительно зафиксировать двумя вспомогательными винтами.
2. Установить нижнюю часть автоматической трубной муфты на дно резервуара. Выставить строго вертикально при помощи отвеса. Закрепить трубную автоматическую муфту при помощи распорных болтов. Если поверхность дна резервуара неровная, установить под автоматическую муфту соответствующие опоры так, чтобы при затягивании болтов она сохраняла горизонтальное положение.
3. Выполнить монтаж напорного трубопровода, используя известные способы, исключающие возникновение в нем внутренних напряжений.
4. Установить трубные направляющие на подставке автоматической муфты и откорректировать их длину точно по кронштейну направляющих в верхней части резервуара.

- Отвинтить предварительно закреплённый кронштейн направляющих и закрепить его вверху направляющих. Надёжно зафиксировать кронштейн на стене резервуара.

**Направляющие не должны иметь осевого люфта, иначе при работе насоса будет возникать шум.**

- Указание** **6.** Очистить резервуар от мусора и т.п. перед тем, как опускать в него насос.
- 7.** Прикрепить фланец с направляющими клыками к насосу. Пропустить направляющие клыки насоса между направляющими трубной муфты и опустить насос в резервуар на цепи, закрепленной на подъёмной скобе насоса. Когда насос достигнет нижней части автоматической трубной муфты, произойдет его автоматическое герметичное соединение с этой муфтой.
- 8.** Цепь повесить на специальный крюк наверху резервуара. Следить при этом за тем, чтобы цепь не касалась корпуса насоса.
- 9.** Отрегулировать длину кабеля двигателя, намотав его в бухту так, чтобы кабель не повредился при работе насоса. Закрепить бухту на крюке в верхней части колодца. Кабель не должен быть сильно согнут или зажат.
- 10.** Подключить кабель электродвигателя и, если имеется, сигнальный кабель.

#### **Система верхней (надводной) автоматической муфты, см. рис. 20, Приложение 1.**

Необходимо выполнить следующее:

- Установить поперечную балку в резервуаре.
- Прикрепить к напорному патрубку насоса трубу-переходник для подвижной части системы автоматической муфты.
- Закрепить скобу и цепь на подвижной части системы автоматической муфты.
- Очистить резервуар от мусора и т.п. перед тем, как опускать в него насос.
- Опустить насос в жидкость с помощью цепи, прикреплённой к подъёмной скобе.
- Цепь повесить на специальный крюк наверху резервуара. Следить при этом за тем, чтобы цепь не касалась корпуса насоса.
- Отрегулировать длину кабеля двигателя, намотав его в бухту так, чтобы кабель не повредился при работе насоса. Закрепить бухту на крюке в верхней части колодца. Кабель не должен быть сильно согнут или зажат.
- Подключить кабель электродвигателя и, если имеется, сигнальный кабель.

## **8.2 Переносная погружная установка**

Насосы, предназначенные для переносной погружной установки, могут стоять свободно на дне резервуара или колодца. См. рис. 21 и рис. 22, Приложение 1.

Для облегчения сервисных работ используйте переходное соединение для напорного патрубка, чтобы упростить монтаж/демонтаж насоса с напорной линией.

**При использовании шланга** следите за тем, чтобы шланг не коробился и чтобы его внутренний диаметр соответствовал диаметру напорного соединения.

**При использовании жесткой трубы** нужно устанавливать арматуру в следующем порядке, начиная от насоса: напорное соединение и необходимые фитинги, обратный клапан, задвижка.

Если насос ставится на илистую или неровную поверхность, установите его на кирпичи или что-то подобное.

Порядок выполнения:

- Смонтировать колено 90° с напорным патрубком и подсоединить напорную трубу или шланг.
- Опустить насос в жидкость с помощью цепи, прикрепленной к подъёмной скобе насоса. Рекомендуем ставить насос на ровную, твердую поверхность. Насос должен опускаться на цепи, а не на кабеле.
- Цепь повесить на специальный крюк наверху резервуара. Следить при этом за тем, чтобы цепь не могла соприкасаться с корпусом насоса.
- Отрегулировать длину кабеля двигателя, намотав его в бухту так, чтобы кабель не повредился при работе насоса. Закрепить бухту на соответствующем крюке. Кабель не должен быть сильно согнут или зажат.
- Подключить кабель электродвигателя и, если имеется, сигнальный кабель.

**Если в одном и том же резервуаре установлено несколько насосов, они должны быть на одном уровне для обеспечения оптимального чередования насосов.**

## **9. Подключение электрооборудования**

**Внимание** **Запрещается использовать насос с частотным преобразователем.**

Подключение электрооборудования должно выполняться с соблюдением местных норм и правил.

**Предупреждение**  
Насос должен подключаться к электрическому шкафу в соответствии с местными нормами и правилами.



Электрический шкаф включает в себя плавкие предохранители, сетевой выключатель и защиту от тока утечки на землю. При отключении всех полюсов, воздушный зазор между контактами внешнего выключателя должен быть не менее 3 мм (для каждого полюса).

Должна быть предусмотрена возможность перевести сетевой выключатель в положение 0. Тип выключателя указан в п. 5.3.2 ГОСТ Р МЭК 60204-1.

Насос имеет встроенную защиту двигателя и все необходимые средства управления.

**Предупреждение**

Если на фирменной табличке насоса имеется маркировка «Ex» (взрывозащита), необходимо обеспечить правильное подключение насоса в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем документе.



**Предупреждение**

Если используется устройство CIU (блок интерфейса связи) (см. раздел 9.1), его нельзя устанавливать в потенциально взрывоопасной среде.



**Предупреждение**

У взрывозащищенных насосов необходимо обеспечить подключение внешнего провода заземления к внешней клемме заземления на насосе, используя для этого провод с защитным кабельным хомутом. Очистить поверхность для соединения внешнего заземления и установить защитный кабельный хомут.



Поперечное сечение провода заземления должно составлять как минимум 4 мм<sup>2</sup>, например, провод типа H07 V2-K (PVT 90°) желто-зеленого цвета.

Проверьте, надежно ли выполнено заземление.



**Предупреждение**

Перед монтажом и первым пуском насоса необходимо проверить кабель на отсутствие внешних дефектов во избежание короткого замыкания.



**Предупреждение**  
Работа насоса всухую запрещена.

Значения рабочего напряжения и частоты тока указаны на фирменной табличке с номинальными данными насоса. Допустимое отклонение напряжения указано в разделе 14. Технические данные. Необходимо проверить соответствие электрических характеристик электродвигателя имеющимся параметрам источником питания.

Все насосы поставляются с 10 м кабелем, конец кабеля свободный.



**Предупреждение**

Если кабель электропитания поврежден, он должен быть заменен сервисным центром Grundfos или обслуживающим персоналом, имеющим соответствующую квалификацию

## 9.1 Устройство CIU (интерфейс связи)


Устройство Grundfos CIU (CIU = Communication Interface Unit – Устройство интерфейса связи) используется для передачи данных между насосом DP или EF и сетью.

Устройство CIU является дополнительной опцией.

Смотрите руководство по монтажу и эксплуатации, поставляемое вместе с устройством.

## 9.2 Подключение электрооборудования - насосы с однофазными электродвигателями

Насос имеет запатентованную функцию пуска, которая устраняет необходимость в пусковом конденсаторе. Рабочий конденсатор встроен в насос.




TM044297-1209

Рис. 5 Схема соединений для насосов с однофазными электродвигателями

### 9.3 Подключение электрооборудования - насосы с трёхфазными электродвигателями

Электродвигатель насоса сконструирован так, что фазы в электрическом шкафу чередуются по часовой стрелке (определяется с помощью детектора последовательности фаз). Насос не включится, пока чередование фаз не будет правильным.

Если датчики сухого хода погружены в рабочую жидкость, но насос не запускается, причина может быть в неверном чередовании фаз. Поменять местами L1 и L2.



TM044298 1209

**Рис. 6** Схема соединений для насосов с трёхфазными электродвигателями

### 9.4 Сигнальное реле/подключение внешней связи

В насосе имеется выход аварийного сигнала (реле). Имеются контакты NC и NO, которые используются по необходимости, например, для звукового или визуального аварийного сигнала. Как альтернативу можно использовать провода 4 и 6 для внешней связи через устройство CIU (интерфейс связи).

*Если подключено устройство CIU, реле использовать нельзя.*

**Указание** CIU оснащено реле, которое берёт на себя функцию аварийной сигнализации.

Пример схемы соединений смотрите в технической документации, поставляемой вместе с CIU.

### 10. Ввод в эксплуатацию

Все изделия проходят приемо-сдаточные испытания на заводе-изготовителе. Дополнительные испытания на месте установки не требуются.

#### Предупреждение

*Перед началом проверки состояния насоса необходимо вынуть предохранители или отключить питание сетевым выключателем. Необходимо принять меры, предотвращающие случайное включение питания.*



*Необходимо обеспечить правильное подключение защитного оборудования.*

*Работа насоса в сухую запрещена.*

#### Предупреждение

*Открытие клеммной коробки после запуска насоса может привести к травмам персонала или смертельным случаям.*



#### Предупреждение

*Запрещается производить пуск насоса при наличии в резервуаре потенциально взрывоопасной среды.*

*При чрезмерном шуме или вибрации насоса, других неполадках в работе насоса или проблемах с*

**Внимание**

*электропитанием немедленно остановите насос.*

*Повторный пуск насоса допускается лишь после того, как определены и устранены причины неисправности.*

Спустя неделю эксплуатации после замены уплотнения вала необходимо проверить состояние масла в масляной камере.

Порядок действий смотрите в разделе 12. Техническое обслуживание.

## 10.1 Перед пуском

Необходимо выполнить следующее:

- Вытащить предохранители. Проверить свободный ход рабочего колеса насоса. Повернуть рабочее колесо рукой.
- Проверить состояние масла в масляной камере. См. также раздел 12.8 Замена масла.
- Убедиться, что датчик уровня чистый и что защитная крышка не повреждена.
- Убедиться, что датчики сухого хода чистые.
- Открыть имеющиеся задвижки.
- Опустить насос в жидкость и вставить предохранители.
- Проверить, заполнена ли система перекачиваемой жидкостью и удален ли из нее воздух. В насосе применена система автоматического удаления воздуха.
- Подключить питание к насосу.

После подключения питания насос запустится, и уровень жидкости понизится до уровня сухого хода. Эту функцию можно использовать для проверки насоса.

**Если датчики сухого хода не погружены в рабочую жидкость, насос не может запуститься.**

## 10.2 Направление вращения


Все насосы с однофазными электродвигателями имеют заводское соединение, обеспечивающее правильное направление вращения.

Электроника, встроенная в насосы с трёхфазными электродвигателями, предохраняет насос от запуска при неправильном чередовании фаз, и, следовательно, неправильном направлении вращения.

Если насос не работает, а уровень жидкости выше датчиков сухого хода, поменять местами L1 и L2.

**Насос вращается по часовой стрелке, если смотреть сверху.**

**Указание** **Направление рывка насоса после включения противоположно направлению вращения рабочего колеса.**



TM04 4863 2109

Рис. 7 Направление рывка

## 11. Эксплуатация

Условия эксплуатации приведены в разделе 14. Технические данные.

### Предупреждение


**Особые условия для безопасной эксплуатации взрывозащищённых насосов DP и EP AUTO<sub>ADAPT</sub>:**

- **Болты, используемые при замене, должны быть класса A2-70 или выше в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3506-1.**
- **Термовыключатель в обмотках статора с номинальной температурой срабатывания 150 °C гарантирует отключение питания; повторное включение питания выполняется вручную.**
- **Температура окружающей среды должна находиться в пределах от -20 °C до +40 °C.**

### 11.1 Режимы работы

Данные насосы предназначены для периодической эксплуатации (S3). При полном погружении насосы могут также эксплуатироваться в непрерывном режиме (S1).





TM04 4861 2109


**Рис. 8 Уровни рабочих режимов****• Периодическая эксплуатация, S3:**

Электроника насоса в надлежащее время автоматически останавливает насос.

Режим работы S3 подразумевает, что за период 10 минут насос должен эксплуатироваться в течение 4 минут с остановом на 6 минут. См. рис. 9.

В данном режиме насос частично погружен в перекачиваемую среду, т.е. уровень жидкости достигает минимум середины двигателя.


См. рис. 8.



TM04 4527 1509

**Рис. 9 Режим работы S3****• Непрерывная эксплуатация, S1:**

В данном режиме насос может работать непрерывно без остановки для охлаждения. См. рис. 10. При полном погружении насос достаточно охлаждается окружающей перекачиваемой средой. См. рис. 8.



TM04 4528 1509

**Рис. 10 Режим работы S1****11.2 Сброс данных насоса**

На 1 минуту отключить подачу питания к насосу, затем снова включить.

**11.3 Встроенная защита электродвигателя**

Электродвигатель имеет встроенный электронный блок защиты, предохраняющий его в различных ситуациях.

В случае возникновения перегрузки встроенная защита остановит насос на 5 минут. После этого насос готов к перезапуску, если выполнены все условия пуска двигателя.

Для перезагрузки электронного блока насоса необходимо отключить питание на 1 минуту.

Задача электродвигателя срабатывает в случае:

- сухого хода;
- скачков напряжения (до 6000 В) в районах с высокой интенсивностью грозовых разрядов (требуется внешняя грозозащита);
- повышения напряжения;
- падения напряжения;
- перегрузки;
- перегрева.

**11.4 Настройки по умолчанию**

Насос поставляется с производства со следующими настройками по умолчанию.

Параметр	EF	DP	
	0,6 - 1,5 кВт	0,9 - 1,5 кВт	2,6 кВт
Задержка пуска (произвольная)	Выкл.	—	—
Уровень пуска	25 см	—	—
Аварийный сигнал высокого уровня	+10 см	—	—
Защита от заклинивания:			
Интервал	3 дня	—	—
Продолжительность	2 сек.	—	—

Если один или несколько из перечисленных параметров необходимо изменить, используйте дополнительное устройство CIU вместе с системой дистанционного управления Grundfos GO.

CIU можно подключить временно для выполнения настроек.

Более подробная информация представлена в руководстве по монтажу и эксплуатации на устройство CIU.




Рис. 11 Уровень пуска и останова насоса

### 11.5 Чередование насосов

Если в одном и том же резервуаре установлено несколько насосов (не больше четырёх), встроенная в насос логика управления будет обеспечивать равномерное распределение нагрузки между насосами по времени.

Смена насосов осуществляется по запатентованному методу, который основан на измерении уровня жидкости в резервуаре.

**На очередность насосов может влиять атмосферное давление.**

### 11.6 Установка уровня пуска

На уровень пуска насоса может влиять атмосферное давление. Если между пуском и остановом большие интервалы, возможно уровень пуска отличается от установленного. См. примеры ниже.

#### Пример 1: Постоянное атмосферное давление

Когда уровень жидкости в резервуаре достигает установленного уровня включения, происходит пуск насоса. Насос работает, пока уровень жидкости не достигнет уровня останова. После останова насос выполняет самокалибровку относительно фактического атмосферного давления. См. рис. 12.





Рис. 12 Пример 1: Постоянное атмосферное давление

#### Пример 2: Возрастающее атмосферное давление

Если после останова насоса атмосферное давление повышается, насос зафиксирует это повышение как повышение уровня жидкости. В результате пуск насоса может произойти до того, как будет достигнут установленный уровень пуска. См. рис. 13.

TM04 4362 2109



TM04 4338 1209

Рис. 13 Пример 2: Возрастающее атмосферное давление

#### Пример 3:


#### Понижающееся атмосферное давление

Если после останова насоса атмосферное давление падает, насос зафиксирует это понижение как понижение уровня жидкости.

В результате пуск насоса может произойти после того, как будет достигнут установленный уровень пуска. См. рис. 14.

Поэтому расстояние между уровнем останова насоса и входным отверстием в резервуаре должно быть не меньше 50 см. См. рис. 11.

TM04 4337 1209



TM04 4339 1209

Рис. 14 Пример 3: Понижающееся атмосферное давление

**Предупреждение**

**Насос имеет защиту от сухого хода, основанную на двух датчиках сухого хода, которые расположены с обеих сторон электронного блока.**

**Если датчик сухого хода**

**регистрирует нехватку воды, насос сразу же останавливается, он не может быть перезапущен, пока датчики не будут снова полностью погружены в жидкость.**

**Датчики необходимо регулярно промывать в зависимости от количества иллистых отложений на датчиках в резервуаре.**

**11.7 Термовыключатели**

Все насосы имеют два набора термовыключателей, встроенных в обмотки статора.

**Как только срабатывает термовыключатель, насос останавливается и не запускается снова, пока обмотки не остынут до нормальной температуры.**

**Если насос не перезапускается автоматически, необходимо сбросить данные и запустить его вручную. См. раздел 11.2 Сброс данных насоса.**

**Если насос приходится неоднократно перезапускать вручную, обратитесь в Grundfos или официальный сервисный центр.**

Изделие не требует настройки.

**12. Техническое обслуживание**

**Рекомендуется производить все работы по техническому обслуживанию насоса, когда он находится вне резервуара.**

**Предупреждение**

**Перед началом технического обслуживания насоса необходимо вынуть предохранители или отключить питание сетевым выключателем. Необходимо принять меры, предотвращающие случайное включение питания.**

**Все врачающиеся узлы и детали должны быть неподвижны.**

**Предупреждение**

**За исключением обслуживания проточной части, все остальные работы по техническому обслуживанию должны выполняться специалистами Grundfos или официальными службами сервиса, сертифицированными для обслуживания взрывозащищённого оборудования.**



Перед началом сервисных работ и технического обслуживания необходимо тщательно промыть насос чистой водой. После разборки промыть чистой водой детали насоса.

**Предупреждение**

**При выкручивании резьбовой пробки масляной камеры необходимо учитывать, что камера может находиться под избыточным давлением. Ни в коем случае не выкручивать резьбовую пробку полностью до тех пор, пока это давление не будет окончательно сброшено.**

**Периодичность очистки, указанная в разделе 12.1, имеет рекомендательный характер и должна устанавливаться в соответствии с конкретным резервуаром.**

**Для насосов во взрывозащищённом исполнении необходимо придерживаться периодичности очистки, указанной в разделе 12.2.**

**В периоды длительных простоеек рекомендуется проверять рабочее состояние насоса.**

**12.1 Рекомендуемая периодичность очистки для датчиков в стандартных насосах**

Процедура промывки датчиков описана в разделе 12.6.

Сточные воды	Сточные воды
Сточные воды с содержанием жиров	без жиров, твёрдых включений или волокон
с содержанием твёрдых включений или волокон	твёрдых включений или волокон

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

**12.2 Обязательная периодичность очистки для датчиков в насосах во взрывозащищённом исполнении**

Процедура промывки датчиков описана в разделе 12.6.

Сточные воды	Сточные воды
Сточные воды с содержанием жиров	без жиров, твёрдых включений или волокон
с содержанием твёрдых включений или волокон	твёрдых включений или волокон

3 месяца 6 месяцев 6 месяцев

## 12.3 Периодичность проверок

### **Предупреждение**

**За исключением обслуживания проточной части, все остальные работы по техническому обслуживанию должны выполняться специалистами Grundfos или официальными службами сервиса, сертифицированными для обслуживания взрывозащищённого оборудования.**

При нормальном режиме эксплуатации насос необходимо проверять через каждые 3000 часов работы или как минимум один раз в год. При высоком содержании твердых веществ или большой концентрации песка в перекачиваемой жидкости проверку насоса необходимо выполнять чаще.

Необходимо проверить следующее:

- **Потребляемую мощность**

См. фирменную табличку насоса.

- **Уровень и состояние масла**

Если это новый насос или насос, устанавливаемый после замены уплотнения вала, уровень масла проверяют через неделю эксплуатации.

Если в масле больше 20 % воды, может быть повреждено уплотнение вала. Замену масла следует проводить через 3000 часов работы или как минимум раз в год.

Для этого используйте масло Shell Ondina 917 или аналогичное.

См. разделы 12.8 Замена масла и 12.9 Комплекты для технического обслуживания.

- Процедура промывки датчиков описана в разделе 12.6.

**Отработанное масло необходимо собрать и удалить в соответствии с местными нормами и правилами.**

В таблице указано необходимое количество масла в масляной камере насоса:

Тип насоса	Кол-во масла в масляной камере (л)
Насосы DP и EF мощностью до 1,5 кВт	0,17
Насосы DP, 2,6 кВт	0,42

- **Кабельный ввод**

Кабельный ввод должен быть герметичным, а кабели не должны иметь резких перегибов и/или защемлений.

См. раздел 12.9 Комплекты для технического обслуживания.

- **Детали насоса**

Проверить наличие следов износа рабочего колеса, корпуса насоса и т.п. Дефектные детали заменить.

См. раздел 12.9 Комплекты для технического обслуживания.

- **Подшипники**

Проверить бесшумный плавный ход вала (слегка провернуть его рукой). Дефектные подшипники заменить.

Капитальный ремонт насоса обычно необходим в тех случаях, когда обнаружено повреждение подшипников или при сбоях в работе электродвигателя. Это разрешается выполнять специалистам Grundfos или официальным службам сервиса компании Grundfos.

## 12.4 Регулировка зазора рабочего колеса

Номера позиций см. рис. 23, рис. 24 и рис. 25, *Приложение 2*.

Порядок выполнения:


1. **Только для насосов DP:** Ослабить и снять винты (поз. 188c), фиксирующие сетчатый фильтр (поз. 84). Удалить сетчатый фильтр.
2. Ослабить болты (поз. 188b).
3. Ослабить регулировочные винты (поз. 189) и проталкивать кольцо щелевого уплотнения, пока оно не коснется рабочего колеса.
4. Затянуть регулировочные винты так, чтобы кольцо щелевого уплотнения все еще касалось рабочего колеса. Затем ослабить все регулировочные винты примерно на пол-оборота.

**Рабочее колесо должно вращаться свободно, не соприкасаясь с кольцом щелевого уплотнения.**

**Внимание**

5. Затянуть болты.
6. Повернуть вручную рабочее колесо, чтобы убедиться, что оно не касается кольца щелевого уплотнения.
7. **Только для насосов DP:** Установить сетчатый фильтр. Установить и затянуть винты (поз. 188c).

См. также раздел 12.5 Промывка корпуса насоса.



TM044795-2-00

**Рис. 15 Вид насоса со стороны всасывающего патрубка**

## 12.5 Промывка корпуса насоса

Номера позиций см. на рис. 23, рис. 24 или рис. 25, Приложение 2.

Для промывки корпуса насоса необходимо выполнить следующее:


### Демонтаж

1. Ослабить и снять хомут (поз. 92), скрепляющий корпус насоса и электродвигатель.
2. Извлечь узел двигателя из корпуса насоса (поз. 50). Рабочее колесо демонтируется в сборе с электродвигателем.
3. Промыть корпус насоса и рабочее колесо.

### Сборка

1. Электродвигатель в сборе с рабочим колесом вставить в корпус насоса.
  2. Установить и затянуть хомут.
- См. также раздел 12.7 Проверка/замена торцевого уплотнения вала.

## 12.6 Промывка датчиков



TM04 4860 2109

**Рис. 16 Расположение датчиков контроля уровня и сухого хода**

Необходимо выполнить следующее:

См. рис. 16.

#### 1. Датчик контроля уровня (поз. 7):

Промыть датчик под струей чистой воды.

#### Датчики сухого хода (поз. 10):

Промыть датчики сухого хода под струей чистой воды и почистить с помощью мягкой щётки.

2. Подключить питание к насосу.

3. Убедиться, что насос запустился и что уровень жидкости достиг уровня сухого хода.

**Во избежание повреждения датчиков используйте только те чистящие средства, которые указаны в данном документе.**

**Внимание**

**Если датчики сухого хода не погружены в рабочую жидкость, насос не может запуститься.**

## 12.7 Проверка/замена торцевого уплотнения вала

Чтобы убедиться в исправности уплотнения вала, необходимо проверить состояние масла. Если в масле больше 20 % воды, может быть повреждено уплотнение вала, его необходимо заменить. Если продолжить использование такого уплотнения вала, то электродвигатель выйдет из строя.

Если масло чистое, его можно использовать повторно. См. также раздел 12. Техническое обслуживание.

Номера позиций см. на стр. рис. 23, рис. 24 или рис. 25, Приложение 2.

Для проверки торцевого уплотнения вала необходимо выполнить следующее:

1. Ослабить и снять хомут (поз. 92), скрепляющий корпус насоса и электродвигатель.
2. Извлечь узел двигателя из корпуса насоса (поз. 50). Рабочее колесо демонтируется в сборе с электродвигателем.
3. Открутить винты (поз. 188а) с торца вала.
4. Снять рабочее колесо (поз. 49) с вала.
5. Слить масло из масляной камеры.

См. раздел 12.8 Замена масла.

**Отработанное масло необходимо собрать и удалять в соответствии с местными нормами и правилами.**

#### Предупреждение

*При выкручивании резьбовой пробки масляной камеры необходимо учитывать, что камера может находиться под избыточным давлением. Ни в коем случае не выкручивать резьбовую пробку полностью до тех пор, пока это давление не будет окончательно сброшено.*

Уплотнение вала представляет собой неразборный узел для всех насосов.

6. Снять винты (поз. 188а), фиксирующие уплотнение вала (поз. 105).

7. Демонтировать уплотнение вала (поз. 105) из масляной запорной камеры с помощью двух вспомогательных отверстий в корпусе уплотнения вала (поз. 58) и двух отверток, используемых как рычаги.

8. Проверить состояние уплотнения вала в том месте, где вторичное уплотнение вала контактирует с поверхностью вала.

Втулка (поз. 103) вала должна быть в исправном состоянии. Если втулка изношена и её необходимо заменить, насос должен быть проверен в Grundfos или в официальном сервисном центре.

- Если вал в норме, необходимо выполнить следующее:
- Проверить/промыть масляную камеру.
  - Покрыть слоем жидкой смазки поверхности, контактирующие с уплотнением вала (поз. 105a) (уплотнительных колец и вала).
  - Установить новое уплотнение вала (поз. 105), используя пластмассовую оправку, входящую в комплект.
  - Затянуть винты (поз. 188a), фиксирующие уплотнение вала, крутящим моментом 16 Нм.
  - Установить рабочее колесо. Следить за тем, чтобы шпонка (поз. 9a) занимала при этом правильное положение.
  - Установить и затянуть винт (поз. 188a), фиксирующий рабочее колесо, крутящим моментом 22 Нм.
  - Установить корпус насоса (поз. 50).
  - Установить и затянуть хомут (поз. 92).
  - Залить масло в камеру. См. раздел 12.8 Замена масла.

Регулировку зазора рабочего колесасмотрите в разделе 12.4 Регулировка зазора рабочего колеса.

## 12.8 Замена масла

Через 3000 часов эксплуатации или как минимум раз в год необходимо проводить замену масла в масляной камере, как описано ниже.

Если заменено уплотнение вала, то также необходимо заменить и масло. См. раздел 12.7 Проверка/замена торцевого уплотнения вала.

Слив масла:

**Предупреждение**  
При выкручивании резьбовой пробки масляной камеры необходимо учитывать, что камера может находиться под избыточным давлением. Ни в коем случае не выкручивать резьбовую пробку полностью до тех пор, пока это давление не будет окончательно сброшено.

- Открутить и снять обе резьбовые пробки и дать маслу полностью стечь из масляной камеры.
- Проверить, нет ли в масле воды или загрязнений. Если было демонтировано уплотнение вала, то хорошим показателем состояния уплотнения вала будет масло.

**Отработанное масло необходимо собрать и удалить в соответствии с местными нормами и правилами.**

**Указание**


Заливка масла, когда насос лежит:

См. рис. 17.

- Насос должен быть в таком положении, чтобы он лежал на корпусе статора и напорном фланце, а резьбовые пробки были вверху.
- Масло в масляную камеру заливать через верхнее отверстие до тех пор, пока оно не начнет вытекать через нижнее отверстие: теперь необходимый уровень смазки достигнут. Количество масла указано в разделе 12.3 Периодичность проверок.
- Установить обе резьбовые пробки, используя уплотнительный материал, входящий в комплект. См. раздел 12.9 Комплекты для технического обслуживания.

Заливка масла, когда насос в вертикальном положении:

- Установить насос на ровной горизонтальной поверхности.
- Масло в масляную камеру заливать через одно из отверстий до тех пор, пока оно не начнет вытекать через другое отверстие. Количество масла указано в разделе 12.3 Периодичность проверок.
- Установить обе резьбовые пробки, используя уплотнительный материал, входящий в комплект. См. раздел 12.9 Комплекты для технического обслуживания.



TM04-4796-2109

Рис. 17 Отверстия для заливки масла

## 12.9 Комплекты для технического обслуживания



### Предупреждение

**Перед началом работ по техническому обслуживанию необходимо вынуть предохранители или отключить питание сетевым выключателем.**

**Необходимо принять меры, предотвращающие случайное включение питания. Все врачающиеся узлы и детали должны быть неподвижны.**

Указанные ниже комплекты для технического обслуживания поставляются для любых исполнений насосов.

При необходимости можно заказать следующие комплекты.

Комплект для техобслуживания	Описание	Тип насоса	Материал	Номер продукта
Комплект уплотнения вала	Уплотнение вала в сборе	0,6 - 1,5 кВт	BQQP	96106536
			BQQV	96645161
		2,6 кВт	BQQP	96076123
			BQQV	96645275
Комплект уплотнительных колец	Уплотнительные кольца и прокладки для резьбовых пробок	0,6 - 1,5 кВт	NBR	96115107
			FKM	96646049
		2,6 кВт	NBR	96115108
			FKM	96646060
Рабочее колесо	Рабочее колесо в комплекте с регулировочным винтом, винтом вала и шпонкой	EF 30.50.06		96115101
		EF 30.50.09		96115109
		EF 30.50.11		96115102
		EF 30.50.15		96115103
		DP 10.50.09		96115104
		DP 10.50.15		96115105
		DP 10.65.26		96115106
Масло	1 литр масла, тип Shell Ondina 917. Необходимый объем смазки для масляной камеры смотрите в разделе 12. Техническое обслуживание.	Все типы		96076171
Подъемная скоба	Подъемная скоба и винт	0,6 - 1,5 кВт		96984147
		2,6 кВт		96984148
Разъём электропитания	Кабельный ввод и уплотнительные кольца для крышки	Все типы		96984144
Защитная крышка для датчика контроля уровня	Защитная крышка и уплотнительные кольца для крышки и датчика	Все типы		96898081
Датчик контроля уровня	Датчик контроля уровня, защитная крышка и уплотнительные кольца для крышки и датчика	Стандартные насосы		96898082
		Взрывозащищённые насосы		96984130
Датчик сухого хода	Датчик сухого хода и уплотнительные кольца для крышки и датчика	Стандартные насосы		96898083
		Взрывозащищённые насосы		96984131
Электронный блок Однофазный	Крышка с электронным оборудованием и уплотнительные кольца для крышки	Насосы с однофазными электродвигателями		96898085
		Взрывозащищённые насосы с однофазными электродвигателями		96984145
Электронный блок Трёхфазный	Крышка с электронным оборудованием и уплотнительные кольца для крышки	Насосы с трёхфазными электродвигателями		96898086
		Взрывозащищённые насосы с трёхфазными электродвигателями		96984146

Комплект для техобслуживания	Описание	Тип насоса	Материал	Номер продукта
Датчик Pt1000	Датчик Pt1000 и кронштейн	Все типы		96984143
Рабочий конденсатор	Рабочий конденсатор, датчик Pt1000, кронштейн и уплотнительные кольца для крышки	Все насосы с однофазными электродвигателями		96984142

**Внимание** Замена кабеля должна производиться специалистами Grundfos или официальными службами сервиса компании Grundfos.

### 13. Вывод из эксплуатации

Для того чтобы вывести насосы DP и EF AUTO<sub>ADAPT</sub> из эксплуатации, необходимо перевести сетевой выключатель в положение «Отключено».

Все электрические линии, расположенные до сетевого выключателя, постоянно находятся под напряжением. Поэтому, чтобы предотвратить случайное или несанкционированное включение оборудования, необходимо заблокировать сетевой выключатель.

### 14. Технические данные

#### Глубина погружения при установке

Макс. 10 метров ниже уровня жидкости.

#### Рабочее давление

Максимум: 6 бар.

#### Переменный режим эксплуатации

Макс. 20 пусков в час.

#### Значение pH

Насосы DP и EF AUTO<sub>ADAPT</sub> в стационарных установках могут применяться для перекачивания жидкостей со значением pH в диапазоне от 4 до 10.

#### Температура жидкости

от 0 °C до + 40 °C.

На короткое время (не более 15 минут) допускается температура до + 60 °C (кроме взрывоопасных сред).

#### Предупреждение

**Нельзя использовать взрывозащищенные насосы для перекачивания жидкости с температурой выше +40 °C.**



#### Плотность и вязкость перекачиваемой жидкости

Макс. 1000 кг/м<sup>3</sup>

Если плотность жидкости выше этого значения, свяжитесь с компанией Grundfos.

#### Напряжение питания

- 1 x 230 В – 10 %/+ 6 %, 50 Гц.
- 3 x 400 В – 10 %/+ 10 %, 50 Гц.

#### Степень защиты

IP68.

#### Класс изоляции

F (155 °C).

#### Уровень звукового давления

< 70 дБ(А).

## 15. Обнаружение и устранение неисправностей

**Внимание** Если насос использовался для перекачивания опасных для здоровья или ядовитых жидкостей, этот насос рассматривается как загрязненный.

В этом случае при каждой заявке на ремонт следует заранее предоставлять подробную информацию о перекачиваемой жидкости.

В случае, если такая информация не предоставлена, Сервисный центр Grundfos может отказать в проведении ремонта.

Возможные расходы, связанные с возвратом насоса на фирму, несёт отправитель.

### Предупреждение

**Перед началом операций по обнаружению и устранению неисправностей необходимо вынуть предохранители или отключить питание сетевым выключателем.  
Необходимо принять меры, предотвращающие случайное включение питания.  
Все вращающиеся узлы и детали должны быть неподвижны.**

### Предупреждение

**Должны соблюдаться все нормы и правила эксплуатации насосов в потенциально взрывоопасных условиях.  
Необходимо обеспечить выполнение всех работ вне взрывоопасной зоны.**

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
1. Насос не работает.	а) Датчики сухого хода не погружены в рабочую жидкость.  б) Только у насосов, оснащенных трехфазными электродвигателями: Насос подключен к сети питания с неправильной последовательностью фаз.  в) Перегорели предохранители электрооборудования.  г) Неисправность электропитания; короткое замыкание; неисправность кабеля или обмотки электродвигателя.  д) Неисправность в электронном оборудовании электродвигателя.  е) Отложения на датчике уровня или датчиках сухого хода.	После включения питания: Подождать, пока уровень жидкости поднимется и датчики сухого хода будут погружены в рабочую жидкость.  Поменять местами L1 и L2.  Заменить предохранители. Если новые предохранители также перегорели, следует проверить правильность подключения к электросети и погружную часть кабеля.  Кабель и двигатель должны быть проверены и отремонтированы квалифицированным специалистом.  Электродвигатель должен проверить и отремонтировать инженер службы сервиса компании Grundfos.  Промыть датчик(и).
2. Насос работает, но через непродолжительное время электродвигатель останавливается.	а) Рабочее колесо забито грязью. Повышение потребления тока во всех трех фазах.  б) Повышенное потребление тока из-за значительного падения напряжения.  в) Слишком высокая температура жидкости. Понизить температуру жидкости. г) Слишком большая вязкость жидкости. Разбавить рабочую жидкость.	Промыть рабочее колесо.  Проверить, чтобы напряжение электропитания было в пределах установленного диапазона.  Промыть напорный патрубок.  Проверить и при необходимости промыть или заменить клапаны.
3. Насос работает с ухудшенными характеристиками и потребляемой мощностью.	а) Напорная труба частично забита грязью.  б) Частично закрыты или заблокированы клапаны напорной трубы.	Проверить и при необходимости промыть или заменить клапаны.
4. Насос работает, но подачи воды нет.	а) Закрыта или заблокирована задвижка напорного трубопровода.  б) Заблокирован обратный клапан.  в) В насосе воздух.	Необходимо проверить и открыть или прочистить задвижку.  Промыть обратный клапан.  Удалить воздух из насоса.

## **15.1 Проверка сопротивления изоляции**

Измерение сопротивления изоляции насосов DP и EF AUTO<sub>ADAPT</sub> не допускается, так как встроенная электроника может быть при этом повреждена.

## **16. Утилизация изделия**

Основным критерием предельного состояния изделия является:

1. отказ одной или нескольких составных частей, ремонт или замена которых не предусмотрены;
2. увеличение затрат на ремонт и техническое обслуживание, приводящее к экономической нецелесообразности эксплуатации.

Данное изделие, а также узлы и детали должны собираться и утилизироваться в соответствии с требованиями местного законодательства в области экологии.

## **17. Изготовитель. Срок службы**

Изготовитель:

Концерн Grundfos Holding A/S,  
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Дания\*

\* точная страна изготовления указана на  
фирменной табличке оборудования.

Уполномоченное изготовителем лицо/Импортер\*\*:  
ООО «Грундфос Истра»

143581, Московская область, Истринский р-он,  
Павло-Слободское с/п, д. Лешково, д. 188

Импортер по Центральной Азии:

ТОО «Грундфос Казахстан»  
Казахстан, 050010, г. Алматы,  
мкр-н Кок-Тобе, ул. Кыз-Жибек, 7

\*\* указано в отношении импортного оборудования.

Для оборудования, произведенного в России:

Изготовитель:  
ООО «Грундфос Истра»  
143581, Московская область, Истринский р-он,  
Павло-Слободское с/п, д. Лешково, д. 188

Импортер по Центральной Азии:

ТОО «Грундфос Казахстан»  
Казахстан, 050010, г. Алматы,  
мкр-н Кок-Тобе, ул. Кыз-Жибек, 7

Срок службы оборудования составляет 10 лет.

---

Возможны технические изменения.

## МАЗМҰНЫ

	Бет.	
<b>1. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар</b>	<b>25</b>	
1.1 Құжат туралы жалпы мәліметтер	25	
1.2 Бұйымдағы символдар мен жазбалардың мәні	26	
1.3 Қызмет көрсететін персоналдардың бліптілігі және олардың оқыту	26	
1.4 Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтарды сақтамаудың қауіпті зордаптары	26	
1.5 Жұмыстарды қауіпсіздік техникасын сақтай отырып орындау	26	
1.6 Тұтынушыға немесе қызмет көрсететін персоналдарға арналған қауіпсіздік техникасы туралы нұсқаулық	26	
1.7 Техникалық қызмет көрсету, байқаулар мен құрастыруды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар	26	
1.8 Қосалық бұйндар мен белшектерді өздігінен қайта жабдықтау және дайындау	26	
1.9 Пайдаланудың жол берілмейтін режимдері	26	
2. Тасыламалдау және сақтау	27	
3. Құжаттардағы символдар мен жазбалар мәні	27	
4. Бұйым туралы жалпы мәліметтер	27	
5. Орау және жылжыту	30	
5.1 Орау	30	
5.2 Жылжыту	30	
6. Қолданылу аясы	30	
7. Әрекет қағидаты	30	
8. Құрастыру	30	
8.1 Автоматты құбырлы муфтадағы батырмалы қондырығы	31	
8.2 Тасыламалы батыру қондырығы	32	
9. Электр жабдықты қосу	32	
9.1 СІУ құрылғысы (байланыс интерфейсі)	33	
9.2 Электр жабдықтарын қосу - бір фазалы электр қозғалтқышты сорғылар	33	
9.3 Электр жабдықтарын қосу - үш фазалы электр қозғалтқышты сорғылар	34	
9.4 Сигналды реле/сұртық байланысты қосу	34	
10. Пайдалануға беру	34	
10.1 Іске қосу алдында	35	
10.2 Айналым бағыты	35	
11. Пайдалану	35	
11.1 Жұмыс режимдері	35	
11.2 Сорғы деректерін қайтарту	36	
11.3 Электр қозғалтқыштың кіріктірілген корғанышы	36	
11.4 Қалып бойынша баптау	36	
11.5 Сорғылардың кезектесуі	37	
11.6 Іске қосу деңгейн орнату	37	
11.7 Термоақжыратқыштар	38	
12. Техникалық қызмет көрсету	38	
12.1 Стандартты сорғылардағы датчиктер үшін ұсынылатын тазарту кезектілігі	38	
12.2 Жарылысқа қорғалған орындалымының сорғылардағы датчиктер үшін міндетті тазарту кезектілігі	38	
12.3 Тексерістер кезеңдігі	39	
12.4 Жұмыс дөнгелегінің санылауын реттеу	39	
12.5 Сорғы корпусын жуып-шаю	40	
12.6 Датчиктерді жуу	40	
12.7 Біліктін бүйірлік тығызыдағышын тексеру/ аудыстыру	40	
12.8 Май айырбастау	41	
12.9 Техникалық қызмет көрсетуге арналған жыныстықтар	42	
13. Истен шығару	43	
14. Техникалық сипаттамалар	43	
15. Ақаулықтың алдын алу және жою	44	
15.1 Оқшаулау көдергісін тексеру	45	
16. Бұйымдың көдеге жарату	45	
17. Дайындауышы. Қызметтік мерзімі	45	
<b>Приложение 1.</b>		46
<b>Приложение 2.</b>		51

### Ескерте

**Жабдықты құрастыру бойынша жұмыстарға кіріспеде бұрын атаулы құжаттың мүкіят оқу көрек.**



**Жабдықты құрастыру және пайдалану атаулы құжаттың талаптарына, сонымен қатар жергілікті нормалар мен ережелерге сай жүргізілуі тиіс.**

### 1. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

#### Ескерте

**Атаулы жабдықты пайдалану осы туралы білімі мен қажетті жұмыс тәжірибелін шеленген персоналмен жүргізіледі.**



**Физикалық, ақыл-ой мүмкіндіктерімен шектелген, көрү және есту қабілеттерімен шектелген тұлғалар атаулы жабдықты пайдалануға жол берілмейді.**

**Атаулы жабдыққа балалардың қолжетімділігіне тиым салынады.**

#### 1.1 Құжат туралы жалпы мәліметтер

Төлкүжат, құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық, ері қарай мәтін бойынша – Нұсқаулық, құрастыру, пайдалану және техникалық қызмет көрсету кезінде орындалуы тиіс қағидаттың нұсқауларды қамтиды. Сондыктan құрастыру және іске қосу алдында оларды персонал немесе тұтынушы міндетті түрде зерделеуі тиіс. Нұсқаулық ұдайы жабдықтың пайдаланатын жерінде тұруы қажет. Тек «Қауіпсіздік техникасы нұсқаулықтары» белгімінде көлтірілген қауіпсіздік техникасы жөніндегі жалпы талаптардыға емес, сондай-ақ басқа белгімдерде көлтірілген қауіпсіздік техникасы жөніндегі арнаулы нұсқауларды да сақтау қажет.

## 1.2 Бұйымдағы символдар мен жазбалардың мәні

Жабдықта тікелей түсірілген нұсқаулар, мәселен:

- айналу бағытын көрсететін нұскар,
- айдан қотару ортасын беруге арналған қысымды көлең құбыр таңбасы,

Міндетті түрде сақталуы және оларды кез-келген сәтте оқуға болатындей етіп сақталуы тиіс.

## 1.3 Қызмет көрсететін персоналдардың біліктілігі және оларды оқыту

Жабдықта пайдаланатын, техникалық қызмет көрсететін және бақылау тексерістерін, сондай-ақ құрастыруды орындайтын персоналдардың атқаратын жұмысына сәйкес біліктілігі болуы тиіс. Персоналдар жауп беретін және олар білуі тиіс мәселелер аясы бақылануы тиіс, сонымен бірге құзіреттерінің саласын тұтынушы нақты анықтап беруі тиіс.

## 1.4 Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтарды сақтамаудың қауіпті зардалтары

Қауіпсіздік техникасы нұсқаулықтарын сақтамауда адам өмірі мен деңсаулығы үшін қауіпті зардалтарға соқтыруы, сонымен бірге коршаган орта мен жабдыққа қауіп тендеріү мүмкін. Қауіпсіздік техникасы нұсқаулықтарын сақтамауда сондай-ақ залалды өтөу жөніндегі барлық кепілдеме міндеттемелерінің жойылуына әкеп соқтыруы мүмкін.

Атап айтқанда, қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтамауда, мәселен, мыналарды туғызуы мүмкін:

- жабдықтың маңызды атқарымдарының істен шығуы;
- міндетtelген техникалық қызмет көрсету және жөндеу әдістерінің жарамсыздығы;
- электр немесе механикалық факторлар әсері салдарынан персоналдар өмірі мен деңсаулығына қатерлі жағдай.

## 1.5 Жұмыстарды қауіпсіздік техникасын сақтай отырып орындау

Жұмыстарды атқару кезінде құрастыру және пайдалану жөніндегі осы құжатта көлтірілген қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар, қолданылып жүрген қауіпсіздік техникасы жөніндегі үлттық нұсқамалар, сондай-ақ тұтынушыда қолданылатын жұмыстарды атқару, жабдықтарды пайдалану, қауіпсіздік техникасы жөніндегі кез-келген ішкі нұсқамалар сақталуы тиіс.

## 1.6 Тұтынушыға немесе қызмет көрсететін персоналдарға арналған қауіпсіздік техникасы туралы нұсқаулық

- Егер жабдық пайдалануда болса, ондағы бар жылжымалы бұндар мен бөлшектердің қорғау қоршауларын бұзуға тыбым салынады.
- Электр қуатына байланысты қауіптің тұындау мүмкіндігін болдырмау қажет (аса толығырақ, мәселен, ЭЭҚ және жергілікті энергиямен жабдықтаушы көспорындардың нұсқамаларын қараңыз).

## 1.7 Техникалық қызмет көрсету, бақылаудар мен құрастыруды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар

Тұтынушы техникалық қызмет көрсету, бақылауда тексерістері және құрастыру жөніндегі барлық жұмыстарды осы жұмыстарды атқаруға рұқсат етілген және олармен құрастыру және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты егжей-тегжейлі зерделеу барысында жеткілікті танысқан блікті мамандармен қамтамасыз етуі тиіс.

Барлық жұмыстар міндетті түрде өшірілген жабдықта жүргізілуі тиіс. Құрастыру мен пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған жабдықты тоқтату кезінде амалдар тәртібі сөзсіз сақталуы тиіс.

Жұмыс аяқтала салысымен, бірден барлық бөлшектелген қорғаныш және сақтандырығыш құрылғылар қайта орнатылуы тиіс.

## 1.8 Қосалқы буындар мен бөлшектерді өздігінен қайта жабдықтау және дайындау

Құрылғыларды қайта жабдықтауға немесе түрін өзгертуге тек өндірушімен келісім бойынша рұқсат етіледі.

Фирмалық қосалқы буындар мен бөлшектер, сондай-ақ өндіруші фирмада рұқсат еткен жабдықтаушы бұйымдар ғана пайдаланудың сенімділігін қамтамасыз етуі тиіс.

Басқа өндірушілердің буындары мен бөлшектерін қолдану өндірушінің осы салдарын нәтижесінде пайда болған жауапкершіліктен бас тартуына өкелуі мүмкін.

## 1.9 Пайдаланудың жол берілмейтін режимдері

Жеткізілетін жабдықты пайдалану сенімділігі тек «Қолданылу аясы» тарауына сәйкес функционалдың мақсатқа сәйкес қолданған жағдайда ғана кепілдік беріледі. Техникалық сипаттамаларда көрсетілген шекті мәндер барлық жағдайларда міндетті түрде сақталуы тиіс.

## 2. Тасымалдау және сақтау

Жабдықты тасымалдауды жабулы вагондар, жабық машинадар, әуе, езендік немесе төңірлігімен жүргізу керек.

Жабдықты тасымалдау талаптары механикалық факторлар әсері жағынан 23216 МемСТ «С» тобына сәйкес келуі керек.

Жабдықты тасымалдау барысында көліктік заттарға өздігінен жылжуларының алдын алу мақсатында сенімді бекітілуі керек.

Жабдықты сақтау талаптары 15150 МемСТ «С» тобына сәйкес болуы керек.

Сақтау температурасы: -30 °C-ден +60 °C дейін. Мейлінше жоғары сақталу мерзімі 2 жылды құрайды.

Сорғыны ұзақ уақыттар бойы сақтағанда, ылғалдан және жылудан қорғау керек.

Сорғыны көлденең және тік күйлерінде тасымалдауға болады.

Тасымалдаудан кейін дөнгегей датчигіне арналған қорғаныш қақпағының зақымданғандығына тексеріңіз (1, 2 не 3-сур. қар. 7 ай). Қорғаныш қақпағының зақымданған жағдайында Grundfos компаниясының жақын өкілдігіне жүгініз.

## 3. Құжаттардағы символдар мен жазбалар мәні



### Ескерту

*Атаплан нұсқауларды сақтамау адамдардың деңсаулығына қауіпті жағдайларға әкеліп соғуы мүмкін.*



### Ескерту

*Атаулы нұсқауларды сақтамау электр тогызын түсін қалу және адамның деңсаулығы мен өміріне қауіпті жағдайларға алып келу себебі болуы мүмкін.*



### Ескерту

*Осы ережелер жарылыстан сақтандырылған жабдықтармен жұмыс атқару кезінде сақталауды тиіс. Сонымен қатар осы ережелердің стандартты орындалып жабдықтарымен жұмыс істеме кезінде де сақтау ұсынылады.*



*Орынданамау жабдықтың істен шығуын, сонымен қатар оның ақауын туындастаратын қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар.*



*Жабдықты қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін және жұмысты жеңілдететін ұсынымдар мен нұсқаулар.*

## 4. Бұйым туралы жалпы мәліметтер

Атаулы нұсқаулық DP және EF AUTO<sub>ADAPT</sub> батпалы дренажды сорғылар мен ағын суларға арналған сорғыларға қарастырылған.

DP және EF AUTO<sub>ADAPT</sub> сорғылары тұрмыстық және өнеркәсіптік суларды айдау үшін қарастырылған:

Сорғылардың екі түрі бар:

- DP 10.50 және DP 10.65 дренажды сорғылары
- EF 30.50 көріздік сорғылары

Атаулы сорғылар тасымалды қондырыға арналған.

DP және EF AUTO<sub>ADAPT</sub> сорғылары автоматты құбырлы мұфтада орнатылуы мүмкін.

Электронды блогы бар Grundfos DP және EF AUTO<sub>ADAPT</sub> сорғыларының кіріктірілген контроллері және электрқозғалтқыштың қорғанысы бар. Сорғыны тек қорек көзіне қосуға қалады.

Контроллердің артықшылықтары:

- Кіріктірілген дөнгедің бақылау датчигі және құпрақ айналыстың датчиктері.
- Кіріктірілген қозғалтқыштың қорғанышы.
- Сорғылардың кезектелуі.

Егер бір сыйыққойманың ішінде бірнеше сорғы болатын болса, кіріктірілген басқару қысыны жүктелімінің сорғылардың арасына бірдей белініүн қамтамасыз етеді.

- Авариялы сигналдың шығуы.

Сорғыда авариялы релеңің шығуы бар. Қажет болған жағдайда, мысалы, дыбысты немесе сырттай авариялы сигнал үшін қолданылатын NC және NO түйісупері бар.


- Айқасып қалудан қорғау.

Айқасып қалуынан қорғау функциясы жұмыс дөнгелегінің айқасып қалуынан болдырмау үшін, бағдарламада берілген интервалымен сорғы іске қосады.


- Іске қосылым кешіктірілуі.

Электр желісінің абайсызда өшірілгеннен кейін, бір уақтта бірнеше сорғылар іске қосылып кеткен жағдайда осы функция қорек көзінің бірыңғай кернеу беруін қамтамасыз етеді.


DP және EF AUTO<sub>ADAPT</sub> сорғыларының жалпы көрінісі 1-3 сур. көр.



1-сур. DP 10.50 сорғысы



2-сүр. DP 10.65 сорғысы



3-сүр. EF 30.50 сорғысы

1, 2 және 3-сүр. айқынданма


**Айқ. Сипаты**

- 1 Кабельдің енгізілім
- 2 Электронды блок
- 3 Тегеурінді ернемек DN 65, PN 10
- 4 Тегеурінді келте құбыр
- 5 Көтеру қапсырмасы
- 6 Статор корпусы
- 7 Денгей бақылау датчигі
- 8 Майлы қорабы
- 9 Қамыт
- 10 Құрғақ айналым датчигі
- 11 Сорғы тіреуі
- 12 Сорғы корпусы

**Фирмалық тақташа**

Фирмалық тақташада жұмыс деректері мен сорғы сертификаттары көрсетілген. Әрбір сорғы номиналды деректері бар, электрқозғалтқыштың кабельдік кірісінің қасындағы статордың корпусына бекітілген фирмалық тақташамен жабдықталған. Сорғымен бірге жеткізілетін техникалық сипаттамалары бар қосымша тақташа сұйықтойманың қасына бекітілуі тиис.

TM04 44658 2109



TM04 44659 2109

4-сүр. Фирмалық тақташа

**Айқ. Сипаты**

- 1 Типтік белгілері
- 2 Сериялық нөмірі
- 3 Сертификаттау бойынша органның тіркелу нөмірі (ATEX сертификаты)
- 4 АТЕХ сертификатының нөмірі (94/9/EC директивасы)
- 5 МЭК нормаларына сәйкес жарылысқа корғау таңдалануы
- 6 МЭК нормаларына сәйкестік сертификаты
- 7 Дайындалған уақыты [жыл/апта]
- 8 Қорғашын дәрежесі
- 9 Мейлінше жоғары тегеурін [М]
- 10 Номиналды тұтынұлатын қуат [кВт]
- 11 Номиналды көрнеу
- 12 Айналу жиілігі [айн/мин]
- 13 Кабель есебінсіз салмағы [кг]
- 14 Жұмыс конденсаторы [мкФ]
- 15 Нарықтағы айналым белгілері
- 16 АТЕХ нормаларына сәйкес жарылысқа корғау таңбалануы
- 17 Орнату барысында мейлінше жоғары батыру терендірі [М]
- 18 Мейлінше жоғары шығын [а/к]
- 19 Біліктегі номиналды қуат [кВт]
- 20 М.ж. ток [А]
- 21 Қуаттылық коэффициенті,  $\cos \phi$ , жүктелімдікі 1/1
- 22 Сұйықтықтың мейлінше жоғары температурасы [°C]
- 23 Жиілік [Гц]
- 24 Оқшаулау сыныбы
- 25 Дауашауда оқшаулау
- 26 Дауашауда оқшаулау

**Шартты типтік белгіленуі**

<b>Мысал</b>	DP	.10	.50	.15	.E	.Ex	.2	.1	.5	02
<b>Типтік қатар</b>										
Grundfos көріздік сорғылары										
<b>Материал</b>										
Стандартты, шойын										
<b>Жұмыс дәңгелегінің м.ж. сфералық саңылауы [мм]</b>										
<b>Тегеуінді келте құбыры</b>										
Тегеуінді саңылаудың номиналды диаметрі [мм]										
<b>Біліктегі қуат, Р2</b>										
P2 = типтік мәнімен саны / 10 [кВт]										
<b>Сорғыдағы құрылғы</b>										
E = Электронды блокпен орындалым										
<b>Сорғының орындалуы</b>										
[ - ] = Батпалы көріздік сорғылардың стандартты орындалымы										
Ex = Жарылыстан қорғалған сорғы										
<b>Полюстер саны</b>										
2 полюс, n = 3000 мин <sup>-1</sup> , 50 Гц										
<b>Фазалар саны</b>										
1 = Бір фазала электрқозғалтқыш										
[ - ] = Ыш фазалы электрқозғалтқыш										
<b>Желінің жиілігі</b>										
5 = 50 Гц										
<b>Қорек кернеуі және іске қосу схемасы</b>										
02 = 230 В, тікелей іске қосу										
0B = 400-415 В, тікелей іске қосу										
<b>Буын</b>										
[ - ] = Бірінші буын										
A = Екінші буын										
B = Ушінші буын және т.б.										
Жеке буындарға жататын сорғылар құрылымы бойынша өзгешеленеді, бірақ номиналды қуаты бойынша бірдей болады.										
<b>Сорғының материалдары</b>										
[ - ] = Сорғыда стандартты материалдар қолданылады										

**Екскерпте**

DP және EF AUTO ADAPT сорғыларының жарылысқа қорғаныштың жол берілетін таңбаланулары:

- 1 Ex d ib IIB T4 Gb X
- 1 Ex d IIB T4 Gb X
- II Gb Ex b c IIB T4 X/1 Ex d IIB T4 Gb X/1 Ex ib IIC T4 Gb
- II Gb Ex b c IIB T4 X/1 Ex d IIB T4 Gb X

**Екскерпте**

Жарылыстан қорғалған орындалымдағы электрқозғалтқыш зауыт-өндірушіде құрастырылған бірыңғай тұмас жалғағыш қорек кабелімен жабдықталған.

Электронды басқару құрылғылар, оған кіретін логикалық басқару, сорғылардың алмасуы, қосқыш, электрқозғалтқыштың қорғанышы, құрғақ жүріс және дәңгей бақылау датчиктері электрқозғалтқышқа кіріктірілген.

Құрғақ жүріс датчиктері, сұйықтық м.т. дәрежеге жеткен кезде сорғының токтан ақыратылуын қамтамасыз етеді.

Статордың орамасындағы 150 °C температураға әсер ететін жылу қорғанышы температуралың тікелей бақылауын қамтамасыз етеді

## 5. Орау және жылжыту

### 5.1 Орау

Құрылғыны алу барысында тасымалдау кезінде алынған ақаулардың болуына орау мен құрылғының өзін тексерініз. Орауды тастар алдында оның ішінде құжат немесе ұсақ бөлшектер қалып қоймагандығын мүқият тексеріңіз. Егер алынған құрылғы сіздің тапсырысыңызға сәйкес келмесе, жабдықты жеткізуішігे жүгініңіз. Егер құрылғы тасымалдау барысында ақауланған болса, тасымалдау компаниясымен байланысызың немесе жабдықты жеткізуішігे хабарлаңыз. Жеткізуі мүмкін ақауларды мүқият қарау құбығының мүмкіндігін өзіне қалдырады.

### 5.2 Жылжыту

#### Ескертпе

- ! Қолмен жүзеге асырылатын көтеру тиеге тиег-тиесіру жұмыстарына қатысты жергілікті нормалары мен ережелеріне шектеуді сақтау қажет.**
- Жабдықты ешқашан қорек кабелінен үстап көтерменің.**

Жүккөтергіш құрылғы нақты осы мақсаттар үшін ынғайластырылған болуы тиіс. Қандай жағдай болмасын құрылғының жол берілген жүккөтерімділігінен асыруға болмайды. Сорғының салмағы сорғыға арналған фирмалық тақтاشада көрсетілген.

### 6. Қолданылу аясы

**DP 10 сорғылары** келесі сұйықтықтарды айду үшін қарастырылған:

- дренажды науалар және жер бетіндегі сулар;
- жер астындағы сулар;
- құрамында қатты заттар мен талшықтары жоқ өндірістік технологиялық сулар.

**EF 30 сорғылары** келесі сұйықтықтарды айду үшін қарастырылған:

- құрамында кішкене қоспалары бар дренажды науалар және жер бетіндегі сулар;
- құрамында талшықтары бар ағын сулар, мысалы кір жуатын орындарының ағын сулары;
- өздігінен көріз жүйесіне ағып кете алмайтын ағын сулар;
- өздігінен көріз жүйесіне ағып кете алмайтын, дәретханаларында ағын қарастырылмаған, коммерциялық гимараттардың ағын сулары.

Шағын құрылым сорғыны тұрақты қолданысқа, сонымен қатар тасымалды монтаждауға жарамды.

DP және EF AUTO<sub>ADAPT</sub> сорғылары автоматты құбырылы мұфтада орнатылу мүмкіндігі бар.

## 7. Әрекет қағидаты

DP және EF AUTO<sub>ADAPT</sub> сорғыларының әрекет қағидаты сорып алу келте құбырынан тегеурінді келте құбырына жылжитын сұйықтықтың қысымын жоғарылатуда негізделген.

Қысымды жоғарылату электр қозғалқыштың сорғы білігімен айналып тұрган жұмыс дәңгелегі арқылы біркітірілген білігінен механикалық қуат беру жолымен жүргізіледі. Сұйықтық кіруден жұмыс дәңгелегінің ортасына ағады және ірі қарай оның қалақтарының бойымен ағады.

Сыртқа тепкіү күштердің есерінен сұйықтықтың жылдамдығы ұлғаяды, бүндай кезде, қысымда пайда болатын кинетикалық қуат еседі.

Спиральды камера жұмыс дәңгелегіндегі сұйықтықты жинағ, оны тегеурінді келтегүбрага бағыттауға арналған.

### 8. Құрастыру

#### Ескертпе

**Сорғыларды сұйықтоймаларда құрастыру арнаіы дайындалған персоналмен жүзеге асырылуы тиіс.** Сұйықтоймаларда немесе оларға жақын жерлерде жұмыс жүргізу жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орындалуы тиіс.

#### Ескертпе

**Жарылыс қауіпті атмосфералы жұмыс алаңында адамдар болмауы тиіс.**

Қауіпсіздік техникасының талаптарына сәйкес сұйықтоймадағы барлық жұмыстар, сұйықтоймадан тыс жерде орналасқан, бақылаушының жетекшілігімен орындалуы тиіс.

**Барлық техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын сорғы сұйықтоймадан шығарылып алынғаннан кейін жүргізу үсінілдібы.**

Батырмалы көріздік сорғыларды орнатуға арналған сұйықтоймалардың құрамында улы және/немесе адамдар денсаулығына қауіпті заттар бар ағын сулары болуы мүмкін. Сондықтан қорғаныш құралдарын қолдану және қорғанышты арнаңы күім кию үсінілдібы. Сорғымен немесе оның орналасқан жерінде кез-келген жұмыстарды жүргізу кезінде міндетті түрде қолданыстағы гигиена талаптары сақталуы тиіс.

#### Ескертпе

**Сорғының көтерер алдында, көтергіш қапсырмалардың мықты бесіліләндігін тексерген жен. Қажет болған жағдайда мықтап бесітіңіз.**

**Көтеру немесе тасымалдау кезінде геккелген жұмыстардың персоналдың жарақат алуының немесе сорғының зақымдануының себебі болуы мүмкін.**

**Ескерте**

**Жұмысқа кіріспес бұрын сорғыға жалғанған барлық сыртқы қорек көздерін ағытып тастау керкі.**

**Ескерте**

**Кұрастырап алдында және бірінші рет сорғыны іске қосар алдында, қысқа түшікталуды болдырмас үшін, кабельдің сыртқы ақауларының жоқтығын тексеріңіз.**

**Ескерте**

**Сорғыны орнатар алдында сүйіккөймәнің түбі тегіс екендігіне көз жеткізіңіз.**

Назар  
ударының

3

Сорғымен бірге жеткізілтін, техникалық деректері бар қосымша фирмалық тақташа сүйіккөймамен қатар бекітілуі тиіс.

Сорғыны орнату жерінде қауіпсіздік техникасы бойынша барлық талаптар орындалуы тиіс, мысалы сүйіккөймаларда оларға таза ауа беру үшін жедеткіштер қолданған жән. Құрастыруды бастар алдында май камерасындағы майдың деңгейін тексеріңіз. 12. Техникалық қызмет көрсету тарауын қаранды.

Сорғылар түрлі орнатылым типтеріне жарамды. Құрастырудың барлық түрлері 8.1 және 8.2 суреттеген.

Сорғылардың корпусы Rp 2 келте құбырымен және DN 65, PN 10 фланецімен жабдықталған.

**Ескерте**

**Егер сорғы қорек көзіне жалғанған болса, сақтандырығыштары немесе желілік ажыратқыштар ажыратылмайши, ешбір жағдайда қолынғызды немесе құрал-саймандарды оның сорып алатын немесе тегеуірінді келте құбырының санылауарына жақындауышы болмаңыз. Кернеудің кездейсоқ қайталаңын немесе рұқсатсыз қосылатын мумкіндігінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.**

**Ескерте**

**Көтеру қапсырмасы тек сорғыны көтеру үшін арналған. Оны жұмыс үақытында сорғыны бекітуге қолдануға болмайды.**

Нұсқау

**Дұрыс құрастырмаудың салдарынан сорғылардың сыйнуын болдырмас үшін, біз әрдайым Grundfos компаниясының түннүсқалы керек-жарақтарын қолдануды ұсынамыз. Бұл сорғылар кезеңдік пайдалануға арналған. Айдалатын сүйіктің толығымен батырылған кезде, сорғылар сонымен қатар үзіліссіз режимде пайдаланыла алады. 11.1 Жұмыс режимдері тарауын қар.**

Нұсқау

**8.1 Автоматты құбырлы муфтадағы батырмалы қондырығы**

Стационарлы орнату кезінде DP және EF AUTO<sub>ADAPT</sub> сорғылар құбыр бағыттағыштары бар қозғалмайтын автоматты муфта жүйесіне немесе жогары (су үсті) автоматты муфта жүйесіне құрастырыла алады.

Автоматты муфтаның екі жүйесіде сервистік және қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуі жеңілдетеді, ейткені сорғы сүйіккөймадан оңай алынады.

**Ескерте**

**Орнатуды бастамас бұрын, құбыктың ішіндегі атмосфера жарылыс қауіпті емес екендігіне көз жеткізіңіз.**

**Ескерте**

**Құбыр желісіне дұрыс құрастырмаудың салдарынан туындауы мүмкін ішкі кернеулер есептің тигізбеуі тиіс.**

Назар  
ударының

3

**Сорғыға құбыр желісінен жүктемелер берілмей тиіс. Орнату үдерістерін жеңілдету үшін және күштердің құбыр желісінен ернемектер мен бұрандаларға етүін болдырмас үшін, бос ернемектердің қолдану үсінілабы.**

**Ескерте**

**Құбыр желісінде тығыз элементтерді немесе компенсаторлардың қолдануға тиімді салынған. Бұл элементтер ешбір жағдайда құбыр желісін орталықтандыруға қолдануға тиімді салынады.**

Құбыр бағыттағыштары бар автоматты муфта жүйесі 19-сур. 1-қосымшаны қаранды.

Келесін орындау қажет:

- Сүйіккөймәнің ішкі жиегіне құбыр бағыттағыштардың кронштейндерін бекітуге арналған саңылаулар тесу керек. Кронштейндерді алдын ала екі көмекші бұрандалармен бекітіп қойыңыз.
- Автоматты құбырлы муфтаның төмөнгі белгін үйіккөймәнің түбіне орнатыңыз. Оны өлшеу құралының көмегімен қатаң тігінен қойыңыз. Құбырлы автоматты муфтаны кернеулердің туындауын болдырмайтын белгілі төсілдердің қолдана отырып құрастыруды орындау.
- Тегеуірінді құбыр желісін, оның ішінде ішкі кернеулердің туындауын болдырмайтын белгілі төсілдердің қолдана отырып құрастыруды орындау.
- Құбыр бағыттағыштардың автоматты муфтаның тіреуішіне орнатыңыз және олардың ұзындығын сүйіккөймәнің жоғары белгігіне бағыттайтын кронштейн бойынша дәл келтіру керек.



Нұсқау

Нұсқау

- Бағыттауыштардың алдын ала бекітілген кронштейнін бұрап ағытып алып, оны бағытташтардан үстінгі жағына бекітіп қойыңыз. Кронштейндің сұйықтойманың қабырғасына мықтап бекітіп қойыңыз.

**Бағыттағыштардың білік бойынша солқылдауы болмауы тиіс, әйтпесе сорғының жұмыс істеу кезінде шу пайда болуы мүмкін.**

- Нұсқау**
  - Сұйықтойманың ішіне сорғыны түсіреп алдында, оны ішіндегі тастрардан, щебеннен, сынықшалардан және т.б. тазартыңыз.
  - Бағыттағыш тістері бар ернемекті сорғыға бекітіңіз. Сорғының бағыттағыш тістерін құбырылар мұфтаның бағыттағыштарының ортасынан еткізіңіз және сорғының көтеру қапсырмасына бекітілген шынжырмен сорғыны сұйықтоймага түсіріңіз. Сорғы автоматты құбырылар мұфтаның томенгі бөлігіне жеткен кезде, оның осы мұфтанмен автоматты герметикалық жалғануы жүргізіледі.
  - Шынжырдың сұйықтойманың үстінгі жағындағы арнайы ілмекке іліп қойыңыз. Шынжырдың сорғының корпусына тимеуін қадағалаңыз.
  - Қозғалтқыштың кабелінің ұзындығын реттеңіз. Сорғының жұмыс істеуі кезінде кабель зақымданбауы үшін, оны бухтага орап қойыңыз. Кабельді механикалық кернеуден босататын құрылғыны сұйықтойманың үстінгі жағындағы тиісті ілмекке бекітіп қойыңыз. Кабель қатты ілілген немесе қысулы болмауы тиіс.
  - Электр қозғалтқыштың кабелін қосыңыз және, бар болса, сигналды кабельді қосыңыз.
- Жоғарғы (су үсті) автоматты муфта жүйесі**  
20-сур. 1-қосыншаны қараңыз.
- Келесін орындау қажет:
- Сұйықтойманың ішіне көлденен әрқалық орнатыңыз.
  - Сорғының тегеурінді келте құбырына автоматты муфта жүйесінің жылжымалы бөлігіне арналған құбыр-жалғастырышты бекітіңіз.
  - Автоматты муфта жүйесінің жылжымалы бөлігіне қапсырма мен шынжырды бекітіңіз.
  - Сұйықтоймага сорғыны түсірмес бұрын, оны қоқыстан және т.б. тазартыңыз.
  - Сорғының көтеру қапсырмасына бекітілген шынжырдың көмегімен сорғыны сұйықтықа түсіріңіз.
  - Шынжырдың сұйықтойманың үстінгі жағындағы арнайы ілмекке іліп қойыңыз. Шынжырдың сорғының корпусына тимеуін қадағалаңыз.
  - Қозғалтқыштың кабелінің ұзындығын реттеңіз. Сорғының жұмыс істеуі кезінде кабель зақымданбауы үшін, оны бухтага орап қойыңыз. Бухтаны сұйықтойманың үстінгі жағындағы бекітіп қойыңыз. Кабель қатты ілілген немесе қысулы болмауы тиіс.
  - Электр қозғалтқыштың кабелін жалғаңыз және, егер бар болса, сигналды кабельді жалғаңыз.

## 8.2 Тасымалды батыру қондырғысы

Тасымал батыру қондырғысына арналған сорғылар құдықтың немесе сүйықтойманың түбінде еркін тұра алады. 21, 22-сур. 1-қосыншаны қараңыз.

Сервистік жұмыстарды женілдету үшін, жалғастырыш инді қолданыңыз немесе сорғыны тегеурінді желіден ағытуды женілдету үшін, тегеурінді келте құбырға арналған мұфтаны қолданыңыз.

**Құбыршек қолданған кезде** оның бүктеліп қалмауын және оның ішкі диаметрі тегеурінді қосылымның диаметріне сәйкес келуін қадағалаңыз.

**Қатты құбыр қолданатын кезде** сорғыдан бастап келесі ретте арматура орнату керек: тегеурінді қосылым және қажетті фитингтер, кері клепар, ысырма.

Егер сорғы балшықты немесе тегіс емес жерге қойылатын болса, оны кірпіштің немесе соған үқсас заттың үстінен орнатыңыз.

Орындалу тәртіби:

- Тегеурінді келте құбыры бар 90° інді орнатыңызда тегеурінді құбыр мен құбыршекті жалғаңыз.
- Сорғының көтеру қапсырмасына бекітілген шынжырдың көмегімен сорғыны сұйықтықа түсіріңіз. Сорғыны тегіс қатты жерге қойған жән. Сорғы кабельмен емес, шынжырмен түсірілу тиіс.
- Шынжырдың сұйықтойманың үстіндегі арнайы ілмекке іліп қойыңыз. Шынжырдың сорғы корпусына тимеуін қадағалаңыз.
- Қозғалтқыштың кабелінің ұзындығын реттеңіз. Сорғының жұмыс істеуі кезінде кабель зақымданбауы үшін, оны бухтага орап қойыңыз. Бухтаны сұйықтойманың үстінгі жағындағы бекітіп қойыңыз. Кабель қатты ілілген немесе қысулы болмауы тиіс.
- Электр қозғалтқыштың кабелін жалғаңыз және, егер бар болса, сигналды кабельді жалғаңыз.

**Егер бір сұйықтойманың ішіне бірнеше сорғы орнатылған болса, сорғылардың оңтайлы кезектелуін қамтамасыз ету үшін, олар бір деңгейде болуы тиіс.**

## 9. Электр жабдықты қосу

**Назар аударының** Сорғыны жиілікті түрлендіргішпен қолдануға тығыым салынады.

Электр жабдықтарын қосу жергілікти нормалар мен ережелерді сақтай отырып орындалуы тиіс.

**Ескертпе**

**Сорғылардың электр шкафына жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес қосылуы тиіс.** Электр шкафына балқыма сақтандырылғыштар, желілік ажыратқыш және жерге жылыстырылған токтан қорғаныш кіреді. Барлық полюстердің ажыратқыштың мастиған кезде, сыртқы ажыратқыштың түйіспілерінің арасындағы ауа саңылауы 3 мм (өрбір полюс үшін) аз болмауы тиіс. Желілік ажыратқышты 0 күйіне ауыстыру мүмкіндігі қарастырылуы тиіс.

**Ажыратқыштың типі Р МЭК 60204 МемСТ 5.3.2 тармағында көрсетілген.** Сорғыда кіріктірілген

қозғалтқыштың қорғанышы және барлық қажетті басқару құралдары бар.

**Ескертпе**

**Егер сорғының фирмалық тақташасында «Ex» (жарылыштан қорғау) таңбалауы болатын болса, осы құжатта көлтірілген нұсқауларға сәйкес, сорғының дұрыс қосылуын қамтамасыз ету керек.**

**Ескертпе**

**Егер CIU құрылғысы қолданылатын болса (байланыс интерфейсінің блогы) (9.1 тарауын қар.), оны потенциалды жарылыш қауіпті ортада орнатуға болмайды.**

**Ескертпе**

**Жарылыш қорғанышты сорғылардың жерге түйіктау сымдарының сорғыдағы түйіктаудың сыртқы клеммасына қосылуын қамтамасыз ету керек, бұл үшін қорғанышты кабельді қамыты бар сым қолданыңыз. Сыртқы жерге түйіктауды жалғау үшін, оны бетін тазалаңыз және қорғанышты кабельді қамыт орнатыңыз.**

**Жерге түйіктау сымының көлденен қимасы ең аз дегендеге 4 мм<sup>2</sup> болуы тиіс, мысалы, сарғыш-жасыл түсті Н07 V2-K (PVT 90°) типті сым. Жерге түйіктаудың сенімді орындалғанын тексеріңіз.**

**Ескертпе**

**Құрастырап алдында және бірінші рет сорғыны іске қосар алдында, қысқа түйікталуды болдырmas үшін, кабельдің сыртқы ақауларының жоқтығын тексеріңіз.**

**Ескертпе**

**Сорғының құргаға жұмыс істеуіне тыйым салынады.**



Жұмыс кернеуінің және ток жиілігінің мәндері номиналды деректер бар фирмалық тақташада көрсетілген. Кернеудің жол берілетін ауытқуы 14. Техникалық сипаттамалар тарауында көрсетілген. Электр қозғалтқыштың электр сипаттамаларының қорек көзінің бар параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз. Барлық сорғылар 10 кабелімен жеткізіледі, кабельдің ұзыны бос болады.

**Ескертпе**

**Егер электр қорегінің кабелі зақымданған болса, ол Grundfos сервистік орталығымен немесе тиісті біліктілігі бар қызмет көрсетуши персоналмен айырбасталуы тиіс.**


**9.1 CIU құрылғысы (байланыс интерфейсі)**

Crundfos CIU (CIU = Communication Interface Unit - Байланыс интерфейсінің құрылғысы) DP немесе EF сорғысы мен жөл арасындағы деректерді бере үшін қолданылады.

CIU құрылғысы қосынша опция болып табылады. Құрылғымен бірге жеткізілетін құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулықты қаранды.

**9.2 Электр жабдықтарын қосу - бір фазалы электр қозғалтқышты сорғылар**

Сорғының патенттеген іске қосу функциясы бар. Бұл функция іске қосу кезіндегу конденсатордың қажеттігін шеттейді. Жұмыс конденсаторы сорғыға кіріктірілген.




5-сур. Бір фазалы электр қозғалтқышты сорғыларға арналған жалғау схемасы

### 9.3 Электр жабдықтарын қосу - үш фазалы электр қозғалтқышты сорғылар

Сорғының электр қозғалтқышы электр шкафындаға фазалардың сағаттың тілі бойынша кезектелетіндегі болып құрастырылған (фазалардың кезектілік детекторының көмегімен анықталады). Фазалардың кезектелуі дұрыс болмайнаша сорғы іске қосылмайды.

Егер құргақ айналыстың датчиктері сұйықтықа батырылған болып, бірақ сорғы іске қосылмайтын болса, оның себебі фазалардың кезектелуі дұрыс болмауынан болуы мүмкін. L1 және L2 орындарымен айырбастау керек.



TMO4 4298-1209

**6-сур.** Үш фазалы электр қозғалтқышты сорғыларға арналған жалғау схемасы

### 9.4 Сигналды реле/сиртқы байланысты қосу

Сорғыда авариялы сигналдың шығуы бар (реле). Кәжеттілік болған кезде, мысалы, дыбысты немесе авариялы сигнал үшін қолданылатын NC және NO түйісупері бар. Баламасы ретінде CIU құрылғысы арқылы сиртқы байланыс үшін 4 және 6-сымдарды қолдануға болады.

**Егер CIU құрылғысы қосылған болса, релені қолдануға болмайды. CIU авариялық сигналлизацияның функциясын өзіне алатын релемен жабдықталған.**

Нұсқау

Жалғау схемасының үлгісін CIU құрылғысымен бірге жеткізілтін техникалық құжатнамадан қараңыз.

### 10. Пайдалануға беру

Барлық бұйымдар дайындаушы-зауытта қабылдап-тапсыру сынағынан еткізіледі. Орнату орында қосымша сынақ еткізуідің қажеті жоқ.

#### Ескерте

**Жұмысты бағстар алдында сорғыдағы сақтандырыштарды алып тастау керек немесе қоректу желілік ажыратқышпен ажыратып тастау керек.**



Кернеудің кездейсоқ қайталаңып немесе рұқсаттыз қосылпатын мүмкіндігінің жоқ екендігіне көз жеткізіліз.

Қорғаныш қондырыларының дұрыс қосылуын қамтамасыз ету керек. Сорғының құргақ жұмыс істеуіне тығыздырылады.

#### Ескерте

**Сорғыны іске қосқаннан кейін, клеммалы қорапты ашу персоналдың дөне жарақатын алуына немесе өлім жағдайына әкеліп соғуы мүмкін.**



#### Ескерте

**Егер сұйыққомімада жарылыс қауіпті жағдайлар туындағыны болса, сорғыны іске қосуға тығыздырылады.**



Сорғыда шамадан артық шу немесе діріл болған кезде, не болмаса сорғының жұмысында басқа да

**ақаулықтар немесе электр қорегінен кемшіліктар болатын болса сорғыны шүғыл тоқтату керек. Ақаулықтың себебін таппаганша және оны жойғанша, сорғыны қайтадан іске қосынаныз.**

Біліктің тығыздығышын айырбастағаннан кейін, бір апта пайдаланудан соң, май камерасындағы майдың күйін тексеріңіз. Іс қымыл тәртібін 12. Техникалық қызметтер көрсету тарауынан қараңыз.

Назар аударыңыз

## 10.1 Іске қосу алдында

Мыналарды орындау қажет:

- Сақтандырыштарды ағытып алу. Сорғының жұмыс дәңгелегінің еркін айналуын тексеру. Жұмыс дәңгелегін қолмен бұрып қою.
- Май камерасындағы майдың күйін тексеру. Сонымен қатар 12.8 Май айырбастау тарауын қараныз.
- Денгей датчигінің таза екендігіне және қорғаныштың қақпақтың зақымданбағандығына көз жеткізу.
- Күргақ айналым датчиктерінің таза екендігіне көз жеткізу.
- Бар ысырмаларды ашу.
- Сорғыны сұйықтыққа тусіру және сақтандырыштарды салу.
- Жүйенің айдалатын сұйықтықпен толтырылғандығын және одан ауаның шыгарылғындығын тексеріңіз. Сорғыда ауаны автоматты түрде шыгару жүйесі қолданылады.
- Сорғыға қорек қосу.

Коректі қосқаннан кейін сорғы іске қосылады да сұйықтық деңгейі қүргақ айналыс деңгейіне дейін төмөндейді. Осы функцияны сорғыны тексеру үшін де қолдануға болады.


**Егер қүргақ айналыс датчиктері нұскай жұмыс сұйықтығына батырылmasa, сорғы іске қосылмайды.**

## 10.2 Айналым бағыты

Бір фазалы электр қозғалтқышты барлық сорғыларда айналымының дұрыс бағытын қамтамасыз ететін зауыттық қосылымдары бар. Үш фазалы электр қозғалтқышты сорғыларға кірікіріген электроника сорғының фазаларың дұрыс кезектелмей кезіндегі іске қосылудан сақтайды және сондай-ақ дұрыс айналмау кезінде. Егер сорғы жұмыс істемесе, ал сұйықтық деңгейі қүргақ айналыс датчиктерінен жоғары болса, L1 және L2 орындарымен айырбастаңыз.

**Сорғы, егер үстінгі жағынан қараса, сагаттың тілі бойынша айналады.**  
Сорғының үмттылыс бағыты қосқаннан кейін, жұмыс дәңгелегінің айналым бағытына қарама-қарсы болады.

нұскай



7-сур. Үмттылыс бағыты

## 11. Пайдалану

Пайдалану шарттары 14. Техникалық сипаттамалар тарауында көлтірлген.


### Ескерту

ДР және EP AUTO<sub>ADAPT</sub>: жарылыс қорғанышты сорғыларды қауіпсіз пайдалануға арналған ерекше жағдайлар:

- Ауыстырыған кезде пайдаланылатын бұрандалар МЕМСТР ИСО 3506-1 стандартына сәйкес A2-70 дәрежелі немесе одан жоғары болуы керек.
- Статордың орамасындағы 150 °C номиналды температураға әсер ететін термоажыратқыш қоректің ажыратылуын кепілдейді.
- Қоршаган ортаниң температурасы шамамен -20 °C ден +40 °C дейін болуы тиіс.

### 11.1 Жұмыс режимдері

Атаулы сорғылар кезеңдің пайдалануға арналған (S3). Айдалатын сұйықтыққа толық батырған кезде, сорғылар сонымен қатар үздіксіз режимде пайдаланылады (S1).




TM0448612109

**8-сур. Жұмыс режимдерінің деңгейі****• S3, кезеңдік пайдалану:**

Сорғының электроникасы лайықты уақытта автоматты түрде сорғыны тоқтатады. S3 жұмыс режимі 10 минут уақыт кезеңінде сорғы 6 минутқа тоқтап, 4 минут бойы жұмыс істей керектігін білдіреді. 9-сур. қар.

Бұл режимде сорғы айдалатын сұйықтық жартылай ғана батырылған, яғни сұйықтық деңгейі қозғалтқыштың ортасына дейін ғана жетеді. 8-сур. қар.



TM0445271509

**9-сур. S3 жұмыс режимі****• S1, үздіксіз пайдалану режимі**

Бұл режимде сорғы үздіксіз, салқыннату үшін тоқтастырылған жұмыс істей алады, 10-сур. қар. Толық батырылған кезде сорғы қоршаган айдалатын сұйықтықпен жеткілікті салынудатылады. 8-сур. қар.



TM0445281509

**10-сур. S1 жұмыс режимі****11.2 Сорғы деректерін қайтару**

Сорғыға берілетін қоректі 1 минутка ажыратыңыз, содан кейін қайтадан қосыңыз.

**11.3 Электр қозғалтқыштың кіріктірілген қорғанышы**

Электр қозғалтқыштың әр түрлі жағдайлардан сақтандыратын кіріктірілген электрондық қорғаныш блогы бар.

Шамадан артық жүктеме туындаған жағдайда кіріктірілген қорғаныш сорғыны 5 минутқа тоқтатады. Осыдан кейін, егер қозғалтқышты іске қосатын барлық шарттар орындалса, сорғы қайтадан іске қосылуға дайын.

Сорғының электрондық блогын қайтадан жүктөу үшін қоректі 1 минутқа ажырату керек.

Мынадай жағдайларда электр қозғалтқышының қорғанышы іске қосылады:

- құрғақ айналым;
- жоғары қарқынды наизағай қуаты бар аудандарда (6000 В дейін) кернеу тербелісі (сыртқы наизағай қорғанышы талап етіледі);
- көтерілкі кернеу;
- кернеу темендеуі;
- артық жүктелім;
- қызып кету.

**11.4 Қалып бойынша баптау**

Сорғы өндірістен қалып бойынша келесі баптауларымен бірге жеткізіледі.

Параметр	EF	DP	
	0,6 - 1,5 кВт	0,9 - 1,5 кВт	2,6 кВт
Іске қосу кешіктірілуі (өз бетімен)	Ажыр	—	—
Іске қосу деңгейі	25 см	—	—
Жоғары деңгей авариялық сигналы	+10 см	—	—

Айқасып қалудан

қорғай:


Интервал 3 кун — —

Ұзақтылық 2 сек. — —

Тізімделген параметрлердің бірін немесе бірнешеін өзгерту қажет болатын болса, Grundfos GO қашықтықтан басқару жүйесімен бірге CIU қосынша құрылғысын қолданыңыз.

CIU-ді баптаулар орындау үшін, уақытша қосуға болады.

Бұдан да анығырақ ақпарат CIU құрылғысына құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулығында ұсынылған.



11-сур. Сорғыны іске қосу жәнет тоқтату деңгей

### 11.5 Сорғылардың кезектесі

Егер бір фана сұйықтамаға бірнеше сорғы орнатылған болса (терттен артық), сорғыға кіркітілген басқару қысыны уақытта бойынша сорғылар арасында жүктеме тен дәрежеде таратуды қамтамасыз ететін болады.

Сорғылардың кезектесі резервуардандағы сұйықтықты тексеру тәсілі арқылы орындалады.

**Сорғы кезектілігіне атмосфералық қысым ықпал ету мүмкін.**

### 11.6 Іске қосу деңгейін орнату

Сорғының іске деңгейіне атмосфералық ықпал ете алады. Егер іске қосу мен тоқтату арасында үлкен интервал болатын болса, іске қосу деңгейі орнатылғанынан ерекшеленуі мүмкін.

Төмендегі мысалдарын қараңыз.

#### 1-мысал:

##### Тұрақты атмосфералық қысым

Сұйықтамадағы сұйықтық деңгейі орнатылған қосылу деңгейіне жеттеп болса, сорғыны іске қосылуы орын алады. Сұйықтық деңгейі тоқтау деңгейіне жетпейінше сорғы жұмыс істейді.

12-сур. қар.



12-сур. 1-мысал: Тұрақты атмосфералық қысым

#### 2-мысал:

##### Кебейеттін атмосфералық қысым

Егер сорғы тоқтатылғаннан кейін, атмосфералық қысым артады, сорғы бұл артуды сұйықтық деңгейі ретінде белгілейді.

Нәтижесінде сорғы іске қосылымы орнатылған іске қосу деңгейіне жеткенде орын алады. 13-сур. қар.



13-сур. 2-мысал: Кебейеттін атмосфералық қысым


#### 3-мысал:

##### Атмосфералық қысым төмендейді

Егер сорғы тоқтатылғаннан кейін, атмосфералық қысым түсетін болса, сорғы мұны сұйықтық деңгейінің төмендедеуі ретінде белгілейді.

Нәтижесінде сорғы іске қосылымы орнатылған іске қосу деңгейіне жеткенде орын алады. 14-сур. қар.

Сондықтан сорғының тоқтату деңгейі мен сұйықтамаға кіру саңылауының арасындағы аралығы 50 см-ден кем болмауы керек. 11-сур. қар.



14-сур. 3-мысал: Төмендейтін атмосфералық қысым

TM04 4338 1209

TM04 4339 1209

**Ескертпе**

*Сорғының электронды блогының екі жағынан да орналасқан екі құрғақ айналым датчиғіне нееізделген құрғақ айналымынан қорғанышы бар. Егер құрғақ айналым датчиғі су жетімсіздігін тіркейтін болса, сорғы бірден тоқтап қалады, датчиктер қайта суға толығымен батырылғанша, ол қайта қосылуы мүмкін емес. Сұйыққомадағы датчиктерге тұнба түзілу көлеміне байланысты датчиктердің жүйелі түрде жуу керек.*

**11.7 Термоажыратқыштар**

Барлық сорғыларда статор орауына кіркірілген термоажыратқыштардың екі жынтығы бар.

*Термоажыратқыштар іске қосылған уақытта сорғы тоқтайды және ораулар қалыпты температурага дейін сүймайниша қайта іске қосылмайды.*

*Егер сорғы автоматты түрде қайта қосылмаса, деректерін түсіру керек. 11.2 Сорғының деректер түсірілімі тарауын қар.*

*Егер сорғыны бірнеше рет қолмен қайта қосуға тұра келетін болса, Grundfos-қа немесе ресми сервистік орталығына жүгініз.*

Өнім баптауды қажет етпейді

**12. Техникалық қызмет көрсету**

*Сорғыға техникалық қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды, сорғы сұйыққомадан тыс жерде болғанда жүргізу үсініләді.*

**Ескертпе**

*Сорғыны пайдалануды бастар алдында сақтандырыштарды ағытып алыңыз немесе қоректі ажыратыңыз. Кернеудің рұқсатсыз немесе кездейсок қайталанып қосылу мүмкіндігінің болмайтындығына көз жеткізіз.*

*Барлық айналатын тетіктері мен бөлшектері жылжымайтын болуы тиіс.*

**Ескертпе**

*Ағын бөлігіне қызмет көрсетуден бөлек, техникалық қызмет көрсету бойынша басқа жұмыстардың барлығы жарылыс қорғанышты құрылғыларға қызмет көрсету үшін сертификатталаған Grundfos мамандарымен немесе ресми сервис қызметтерімен орындалуы тиіс.*



Сервистік жұмыстарды және техникалық қызмет көрсетуді бастар алдында сорғыны таза сүмен мүкіят жуып шаю керек. Бұзғаннан кейін сорғының текітерін таза сүмен жуып шайған жән.

**Ескертпе**

*Май камерасының тығындарын бұрап ағыттар кезінде, камераның ішінде артық қысым болуы мүмкіндігін ескеру керек. Ешқашан қысым толығымен түспейнше бұрандалы тығындарды толық бұрап ағытуға болмайды*

*12.1 Тарауында көрсетілген тазалау кезеңдігінің үсінін сипаттар бар және нақты сұйық қоймаға сәйкес орнатылуы тиіс.*

*Жарылыс қорғанышты орындалымағы сорғылар үшін 12.2 тарауында көрсетілген тазалау кезеңдігін үстену керек.*

*Ұзақ тоқтап тұру кезеңдерінде сорғының жұмыс күйін тексеру үсініләді.*

**12.1 Стандартты сорғылардағы датчиктер үшін үсінілатын тазарту кезектілігі**

Датчиктерді жуу үдерісі 12.6 тарауында сипатталған.

Құрамында майы бар ағын супары	Қатты қосылымдар немесе талшықтары бар ағын супары	Қатты қосылымдар немесе талшықтары жоқ ағын супары
3 ай	6 ай	12 ай

**12.2 Жарылысқа қорғалған орындалымының сорғылардағы датчиктер үшін міндетті тазарту кезектілігі**

Датчиктерді жуу үдерісі 12.6 тарауында сипатталған.

Құрамында майы бар ағын супары	Қатты қосылымдар немесе талшықтары бар ағын супары	Қатты қосылымдар немесе талшықтары жоқ ағын супары
3 ай	6 ай	12 ай

## 12.3 Тексерістер кезеңдігі

### Ескерте

**Ағын бөлігіне қызмет көрсетуден бөлеқ, техникалық қызмет көрсету бойынша басқа жұмыстардың барлығы жарылыс корғанышты құрылғыларға қызмет көрсету үшін, сертификатталған Grundfos мамандарымен немесе ресми сервис қызметтерімен орындалуы тиіс.**

Қалыпты пайдалану режимі кезінде сорғыны жұмыстың әрбір 3000 сағаты сайын немесе жылына бір рет тексеру қажет. Егер айдалатын сұйықтың құрамында қатты бөлшектер немесе құм көп болатын болса, сорғыны жиі тексерген жөн.

Келесілерді тексеру қажет:

- Тұтынылатын құат**

Сорғының фирмалық тақташасын қараңыз.

- Майдың күй және деңгейі**

Егер бұл жаңа сорғы немесе біліктің тығыздығышын айырбастағаннан кейін орнатылатын сорғы болса, майдың деңгейін пайдаланудың бір аптасынан кейін тексереді. Егер майдың құрамының 20 % су болатын болса, біліктің тығыздығышы зақымданған болуы мүмкін. Май айырбастауда жұмыстың 3000 сағаты сайын немесе жылына бір рет жүргізіп отыру керек.

Бұл үшін Shell Ondina 917 майын немесе осыған ұңсан май қолдану керек. 12.8 Май айырбастау және 12.9 Техникалық қызмет көрсету жыныстықтары тарауларын қар.

- Датчиктерді жыып шао үдерісі 12.6 тарауында сипатталған.

**Қолданылған майды жинап алу керек және оны жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жою керек.**

Кестеде сорғының май камерасында қажетті майдың мөлшері көрсетілген:

Сорғы типі	Май камерасындағы май (л)
1,5 кВт дейнігі қуатымен DP және EF сорғылары	0,17
2,6 кВт қуатымен DP сорғысы	0,42

- Кабельді енгізілім**

Кабельді енгізілім герметикаланған болуы мүмкін, ал кабельдердеге күрт бүгүлдер және/ немесе қысуулар болмауы керек.

12.9 Техникалық қызмет көрсетууге арналған жыныстықтар тарауын қар.

- Сорғының тетіктері**

Жұмыс дөңгелегінде, сорғының корпусында және т.б. тозу іздерінің бар немесе жоқ екендігін тексеріңіз. Тозған тетіктерін айырбастаңыз.

12.9 Техникалық қызмет көрсетууге арналған жыныстықтар тарауын қар.

### Мойынтректер

Біліктің шүсіз байау айналысын тексеріңіз (оны жайлап қолмен бұраныз). Тозған мойынтректерін айырбастаңыз. Сорғының күрделі жәнделуі әдетте мойынтректердің зақымданғанында немесе электр қозғалтқыштың жұмысында іркілестер болған жағдайларда жүргізіледі. Жәндеу тек Grundfos мамандарымен немесе Grundfos сервиси сервистік қызметтерімен орындалады.

## 12.4 Жұмыс дөңгелегінің саңылауын реттей

Айқындағы нөмірлерін 23, 24 және 25-сур. 2-косьмашадан қар.


Келесін орындау керек:

- DP сорғылары үшін ғана:** Сорғыш желідегі (84-айқ.) торлы сұзгіштерді бекітін бұрандаларды босату және алып тастау (188с айқ.), торлы сұзгішті алып тастау.
- Бұрандаламаларды босату (188b айқ.)
- Реттеуіш бұрандаларды босату (189-айқ.) және сүзілмелі тығыздыдауыш шығырышығын жұмыс дөңгелегіне тірелмейінше итеру.
- Реттеуіш бұрандаларды сүзілмелі тығыздыдауыш шығыршағы жұмыс дөңгелегін жанасатында етіп бекіту керек. Содан кейін барлық реттеуіш бұрандаларды жартылай босату керек.

**Назар аударыңыз**  
Жұмыс дөңгелегі еркін айналуы керек. Сүзілмелі тығыздыдауыш шығыршағымен жанаспауы керек.

- Бұрандаларды тарту
- Жұмыс дөңгелегін қолмен бұрыңыз. Сүзілмелі тығыздыдауыш шығыршағымен жанаспайтындығына көз жеткізіңіз.
- DP сорғылары үшін ғана:** Торлы сұзгішті орнатып, бұрандаларды тартыңыз (188с айқ.)

### 12.5 Сорғы корпусын жыып-шаю тарауын қар.



15-сур. Сорғыш келте құбыры жағынан сорғы көрінісі

## 12.5 Сорғы корпусын жуып-шаю

Айқындаға немірлерін 23, 24 не 25-сур. 2-қосымшадан қар. Сорғы корпусын жуып-шаю үшін, келесілерді орындау керек.

### Бөлшектеу


1. Сорғы мен электр қозғалтқышының бекітетін корпусынан қамытты босату және шешіп алу (92-айқ.).
2. Сорғы корпусынан қозғалтқыш торабын алу. (50-айқ.) Жұмыс дәңгелегі электр қозғалтқышының жиынтында бөлшектенеді.
3. Сорғым корпусы мен жұмыс дәңгелегін жуу.

### Жинау

1. Кескіш механизмінің жұмыс дәңгелегі мен бастиегі жинағындағы электр қозғалтқышын сорғы корпусына қою.
2. Қамытты орнату әнә тарту.

Сонымен қатар 12.7 Біліктің бүйірлік тығыздығышын тексеру/аудыстыру.

## 12.6 Датчиктерді жуу



TMO4 4860 2109

**16-сур.** Денгей мен құргақ айналым датчиктерінің орналасуы

Келесілерді орындау керек:

16-сур. қар.

### 1. Денгей бақылау датчигі (7-айқ.):

Датчикті таза су ағынының астында жуу.

### 2. Құргақ айналым датчигі (10-айқ.):

Құргақ айналым датчигін таза су астында жуу және жұмсақ щетканың көмегімен тазартту.

### 2. Сорғы қорегіне қосу.

### 3. Сорғының іске қосылғандығына және сүйкіткің деңгейі құргақ айналым деңгейіне жеткілігіне көз жеткізу.

**Датчиктер зақымдануын болдырмаса ушин, атаулы құжатта көрсетілген тазартқыш күралдарын ғана пайдаланыңыз.**

Назар аударының

**Егер құргақ айналым датчиктері жұмыс сүйкіткішіне батырылмаса, сорғы іске қосылмайды.**

## 12.7 Біліктің бүйірлік тығыздығышын тексеру/аудыстыру

Білік тығыздығышының дұрыстығына көз жеткізу үшін, майдың күйін тексеру керек. Егер майда 20 %-дан артық су болатын болса, бұл білік тығыздығышының зақымданғандығын билдіреді және оны алмастыру керек. Егер мұндай білік тығыздығышын қолдануды жалғастыра беретін болса, онда электр қозғалтқышы істен шығады. Егер май таза болатын болса, оны қайта қолдануға болады. Сонымен қатар

12. Техникалық қызмет көрсету тарауын қар. Айқындаға немірлерін 23, 24 және 25-сур. 2-қосымшадан қар.

Біліктің бүйірлік тығыздығышын тексеру үшін келесін орындау керек:

1. Сорғы мен электр қозғалтқышының бекітетін корпусынан қамытты босату және шешіп алу (92-айқ.).
2. Сорғы корпусынан қозғалтқыш торабын алу. (50-айқ.) Жұмыс дәңгелегі электр қозғалтқышының жиынтында бөлшектенеді.
3. Білік бүйірінен бұрандаларды шешу (188a айқ.)
4. Жұмыс дәңгелегін білігінен шешіп алу (49-айқ.).
5. Майлы камерадан майды құйып алу. 12.8 Май айырбастау тарауын қар.

**Қолданылған майды жинап алу керек және оны жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жоу керек.**

### Ескертпе

Майды камераасының тығындарын бұрап ағыттар кезінде, камераның ішінде артый қысым болуы мүмкіндігін ескеру керек. Ешқашан қысым толығымен түспелінше бұрандалы тығындарды толық бұрап ағытуға болмайды.

Біліктің тығыздығышы барлық сорғылар үшін бөлшектелмейтін буын болып табылады.

6. Білік тығыздығышын бекітетін (105-айқ.) бұрандаларды алып тастау (188a айқ.).
7. Білік тығыздығышының корпусындағы екі көмекші саңылау (58-айқ.) және екі бұрағын көмегімен майды камерадан білік тығыздығышын (105-айқ.) бөлшектеу.
8. Қайталама білік тығыздығышы білік бетімен түйісден жердегі білік тығыздығышының күйін тексеру. Білік тығыны (103-айқ.) жөндеулі күйде болуы керек. Егер тығыны тозған болса және оны алмастыру қажет болса, сорғыны Grundfos немесе ресми сервистік орталықтан тексерілуі керек.

Егер білігі қалыпты болса, келесілерді орындау керек:

1. Майлы камераны тексеру/жуу.
2. Білік тығыздарғышымен (105а айқ.) (шығыршық және білік тығыздарғышы) түйсітін беттерді сұйық май қабатымен жабу.
3. Жиынтықта кіретін пластмассалы жиекті қолдана отырып, жаңа білік тығыздарғышын (105-айқ.) орнату.
4. 16 Нм айналу ссімен бекітетін білік тығыздарғышының бұрандаларын (188а айқ.) тарту.
5. Жұмыс дәңгелегін орнату. Кілтектің (9а айқ.) мұнда дұрыс орналасуын қадағалау.
6. Жұмыс дәңгелегін бекітетін бұранданы орнату және тарту (188а айқ.), айналдыра отырып 22 Нм.
7. Сорғы корпусын орнату (50-айқ.).
8. Қамытты орнату және тарту (92-айқ.).
9. Майды камераға құю. 12.8 Май айырбастау тарауын қар.

Жұмыс дәңгелегінің саңылауын реттеуді 12.4 Жұмыс дәңгелегінің саңылауын реттеу тарауынан қар.

## 12.8 Май айырбастау

Төменде сипатталғандай, пайдаланудың 3000 сағатынан кейін немесе жылына бір рет май камерасындағы майды айырбастау жүргізіледі. Егер біліктің тығыздарғышы айырбасталса, онда осылайша майында айырбастау керек. 12.7 Білік тығыздарғышын тексеру/айырбастау тарауын қар.

Майды ағызып алу:

### Ескерте

**Май камерасының тығындарын бұрап ағытар кезінде, камераның ішінде артық қысым болуы мүмкіндігін ескеру керек. Ешқашан қысым толығымен түспейінше, бұрандалы тығындарды толық бұрап ағытуға болмайды**

1. Бұрандалы тығынның екеуін де бұрап ағытып алыныз және май камерасындағы майды толық ағызып жіберіңіз.
2. Майдың құрамында судың немесе басқа лас заттардың бар немесе жоқ екендігін тексеріңіз. Егер біліктің тығыздарғышы ағытылып алынған болса, онда май біліктің тығыздарғышының күйінің көрсеткіші болады.

**Қолданылған майды жинап алу керек және оны жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жою керек.**

нұсқау

Сорғы көлденен қүйде тұрғанда май құю.

17-сур. қар.


1. Сорғы статордың корпусында және тегеуінді ернемектің үстінде жататын, ал бұрандалы тығындары жоғары жағында болатындағы күйде болуы керек.
2. Май камерасында майды жоғары саңылау арқылы, төменгі саңылаудан агуы басталғанда дейін, құйының енді майлаудың қажетті деңгейнән жетті. Майдың мөлшері 12.3 Тексерістер кезеңдігі тарауында көрсетілген.
3. Жиынтықта кіретін тығыздарғыш материалды қолдана отырып бұрандалы тығындардың екеуін де орнатыңыз.

12.9 Техникалық қызмет көрсетуға арналған жиынтықтар тарауын қар.

Сорғы тік күйінде тұрғанда май құю:

1. Сорғыны тегіс көлденен жерге орнатыңыз.
2. Май камерасында майды саңылаулардың біреуі арқылы, басқа саңылаудан агуы басталғанда дейін, құйыныз. Майдың мөлшері 12.3 Тексерістер кезеңдігі тарауында көрсетілген.
3. Жиынтықта кіретін тығыздарғыш материалды қолдана отырып, бұрандалы тығындардың екеуінде орнатыңыз.

12.9 Техникалық қызмет көрсетуға арналған жиынтықтар тарауын қар.



17-сур. Май құюға арналған саңылау

TM04 4796 2109

## 12.9 Техникалық қызмет көрсетуге арналған жиынтықтар



### Ескерте

Сорғының күйін тексерер алдында сақтандырыштарды алып тастау керек немесе қоректі желілік ажыратқышпен ажыратып тастау керек.

Кернеудің кездейсөк қайталаңып қосылуы немесе рұксатсыз қосылу мүмкіндітерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Айналатын барлық тетікттер мен бөлшектер жылжымайтын болуы тиіс

Тәменде көрсетілген техникалық қызмет көрсетуге арналған жиынтықтар сорғының барлық орындалым түріне лайықты.

Қажеттілік түніндаса, келесі жиынтықтарға тапсырыс беруге болады.

Техникалық қызмет көрсетуге арналған жиынтық	Сипаттама	Сорғы түрі	Материал	Өнім нөмірі
Білік тығыздауыш жиынтығы	Білік тығыздауышы жиынтықта	0,6 - 1,5 кВт 2,6 кВт	BQQP BQQV BQQP BQQV	96106536 96645161 96076123 96645275
Тығыздауыш шығыршақ жиынтығы	Бұрандалы тығынға арналған тығыздауыш шығыршақтар және аралықтар.	0,6 - 1,5 кВт 2,6 кВт	NBR FKM NBR FKM	96115107 96646049 96115108 96646060
Жұмыс дөңгелегі	Жұмыс дөңгелегі реттеуіш бұрандамен, білік бұрандасымен және сыйнамен бірге жиынтықталады.	EF 30.50.06 EF 30.50.09 EF 30.50.11 EF 30.50.15 DP 10.50.09 DP 10.50.15 DP 10.65.26		96115101 96115109 96115102 96115103 96115104 96115105 96115106
Май	1 литр май, Shell Ondina 917 типі. Май камерасына арналған қажетті майлау мелшерін 12. Техникалық қызмет көрсету тарауынан қар.	Барлық түрі		96076171
Көтергіш тұтқа	Көтергіш тұтқа және бұранда	0,6 - 1,5 кВт 2,6 кВт		96984147 96984148
Электр желісін жалғағышы	Қақпаққа арналған кабельдік кіріс және тығыздауыш шығыршақтар	Барлық түрі		96984144
Денгей бақылау датчигіне арналған сақтандырыш қақпақ	Қақпаққа және датчикке арналған тығыздауыш шығыршақтар және сақтандырыш қақпақ	Барлық түрі		96898081
Денгей бақылау датчигі	Қақпаққа және датчикке арналған тығыздауыш шығыршақтар, сақтандырыш қақпақ және деңгей бақылау датчигі	Стандартты сорғылар Жарылыстын қорғалған сорғылар		96898082 96984130
Құрғақ жүріс датчигі	Қақпаққа және датчикке арналған тығыздауыш шығыршақтар және құрғақ жүріс датчигі	Стандартты сорғылар Жарылыстын қорғалған сорғылар		96898083 96984131
Бір фазалы электронды блок	Қақпаққа арналған электронды жабдыбы бар қақпақ және тығыздауыш шығыршақтар	Бір фазалы электрқозғалтқышпен сорғылар Бір фазалы электрқозғалтқышпен жарылыстын қорғалған сорғылар		96898085 96984145

Техникалық қызмет көрсетуге арналған жиһінтық	Сипаттама	Сорғы түрі	Материал	Өнім нөмірі
Үш фазалы электронды блок	Қақпаққа арналған электронды жабдығы бар қақпақ және тығызыдауыш шығыршақтар	Үш фазалы электрқозгалтқышпен сорғылар		96898086
		Үш фазалы электрқозгалтқышпен жарылысттан қорғалған сорғылар		96984146
Pt1000 датчигі	Pt1000 датчигі және кронштейн	Барлық түрі		96984143
Жұмыс конденсаторы	Жұмыс конденсаторы, Pt1000 датчигі, кронштейн және қақпаққа арналған тығызыдауыш шығыршақтар	Бір фазалы электрқозгалтқышпен барлық сорғылар		96984142

**Назар аударының** Кабельдерді ауыстыру Grundfos мамандарымен немесе Grundfos арнайы қызмет көрсету компанияларымен орындалады.

### 13. Истен шығару

DP және EF AUTO<sub>ADAPT</sub> сорғыларын пайдаланудан шығару үшін, желілік ажыратқышты «Ажыратулы» қүйіне ауыстыру керек.

Желілік ажыратқышқа дейін орналасқан барлық электр желілерінде үнемі кернеу болады. Сондықтан, құрылғыны рұқсатсыз немесе кездейсок қосылуын болдырmas үшін, желілік ажыратқышты блоктап тастау керек.

### 14. Техникалық сипаттамалар

Орнату кезіндегі батыру тереңдігі Сұйықтық деңгейінен ен көбі 10 метр төмен.

#### Жұмыс қысымы

Ен көбі 6 бар.

#### Бір сағаттағы іске қосулар саны

20-дан артық емес.

#### pH мәні

Стационарлы қондырғылардағы DP және EF AUTO<sub>ADAPT</sub> сорғылар деңгейі pH 4 тен 10 дейін сұйықтықтың айдай алады.

#### Сұйықтық температурасы

0 °C ден +40 °C дейін.

Аз уақытқа (15 минуттан көп емес) +60 °C температурасына жол беріледі (тек стандартты орындалулада үшін, жарылыс қаяїпті орталар үшін емес).

#### Айдан қотарылатын сұйықтықтың тығыздығы мен жабысқақтығы

М.ж. 1000 кг/м<sup>3</sup>

Егер айдан қотарылатын сұйықтықтың тығыздығы осы мәннен жоғары болса, Grundfos компаниясына хабарласыңыз.

#### Көрек кернеуі

- 1 x 230 В – 10 %/+ 6 %, 50 Гц.
- 3 x 400 В – 10 %/+ 10 %, 50 Гц.

#### Қорғаныш дәрежесі

IP68.

#### Оқшаулау сыныбы

F (155 °C).

#### Дыбыстық қысым деңгейі

< 70 дБ(A).



#### Ескерте

Жарылысттан қорғанышты орындалыымдағы сорғылар температурасы 40 °C жоғары сұйықтықтардың айдалмауы туіс.

## 15. Ақаулықтың алдын алу және жою

**Назар  
ударының** Егер сорғы денсаулыққа қауіпті немесе улы сұйықтықтарды айдауға қолданылса, бүл сорғы ластанған ретінде қарастырылады.

Бұндай жағдайда жөндеуге әрбір тапсырыс берер кезде, алдын ала айдалатын сұйықтық туралы толық ақпарат берген жөн.

Егер бұндай ақпарат берілмеген жағдайда, Grundfos фирмасы жөндеу жүргізуден бас тарта алады. Сорғыны фирмаға қайтаруға байланысты болуы мүмкін шығындарды жөнелтуші көтереді.

### Ескерте

**Ақаулықтарды табу және жою бойынша операцияларды бастар алдында сақтандырыштарды алып тастау керек немесе қоректік желілік ажыратқышпен ажыратып тастау керек.**



**Кернеудің кездейсок қайталаңып қосылуы немесе рүқсатсыз қосылу мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіліз.**

**Айналатын барлық тетіктер мен бөлшектер жылжымайтын болуы тиіс.**

### Ескерте

**Потенциалды жарылысқа қорғалған жағдайларда сорғыларды пайдаланудың барлық нормалары және ережелері сақталуы керек.**



**Жарылысқа қорғалғаннан тыс аймақтарда барлық жұмыстар орындалымын қамтамасыз ету керек.**

Ақаулық	Себебі	Ақаулықты жою
1. Сорғы жұмыс істемейді	<p>a) Құрғақ айналым датчиктері жұмыс сұйықтығына батырылмаған.</p> <p>b) Үшфазалы электр қозғалтқыштарымен жабдықталған сорғылардағаға.</p> <p>Сорғы фазаңың қате кезектілігі бар қорек желісінен қосылған.</p> <p>c) Электр жабдығының сақтандырыштары қызып кеткен.</p> <p>d) Электр қорегінің ақаулығы; қысқаша түйікталу; кабельдің немесе электр қозғалтқышы орамының ақаулығы.</p> <p>e) Электр қозғалтқышының электр жабдығындағы ақаулық.</p> <p>f) Денгей датчигі немесе құрғақ айналым датчигіндегі шегінділер.</p>	<p><b>Корек іске қосылғаннан кейін:</b> Сұйықтық деңгейі көтеріліп, құрғақ айналым датчиктері жұмыс сұйықтығына батырылғанша күтті.</p> <p>L1 және L2 орындарын ауыстыру.</p> <p>Егер жаңа сақтандырыштарда да қызып кететін болса, электр желісінен қосылым дұрыстығын және кабельдің батырылған белгігін тексерген жөн.</p> <p>Кабель және электр қозғалтқыш белілкі маманмен тексеріліп және жөнделуі керек.</p> <p>Электр қозғалтқышының Grundfos компаниясының сервистік қызмет инженері тексеруі және жөндеуі керек.</p> <p>Датчikit (-терді) жуып шаю.</p>
2. Сорғы жұмыс істеп тұр, бірақ шамалы уақыттан кейін, электр қозғалтқыштың қорғаныш тоқтайды.	<p>a) Жұмыс дәңгелегі лаймен бітелген. Барлық үш фазада ток тұтынылымының көтерікілігі.</p> <p>b) Токтың көтеріңкі тұтынылымы кернеудің едәуір түсінен.</p> <p>c) Сұйықтықтың тым жоғарғы температурасы.</p> <p>d) Сұйықтықтың тым жоғары тұтқырлығы</p>	<p>Жұмыс дәңгелегін жуып шаю.</p> <p>Электр қорегі орнатылған диапазон шегінде болуы үшін тексеріліз.</p> <p>Сұйықтықтың температурасын төмөндөту.</p> <p>Жұмыс сұйықтығын сұйылту.</p>
3. Сорғы нашарлаған сипаттамаларымен және тұтынылатын құатпен жұмыс істейді.	<p>a) Тегеуінді құбыр лаймен бітелген.</p> <p>b) Тегеуінді құбырының клапандары жабық немесе блокталған.</p>	<p>Тегеуінді келте құбырды жуып шаю.</p> <p>Тексеру және қажеттілігіне қарай жуу клапандарын жуу немесе ауыстыру.</p>

Ақаулық	Себебі	Ақаулықты жою
4. Сорғы жұмыс істейді, алайда су беріліс жок.	a) Тегеуінді құбыр етегінің ысырмасы бітепті немесе блокталған. b) Кері клапан блокталған. c) Сорғыдағы ауа.	Ысырманы тексеру және ашу немесе тазалау керек. Кері клапанды жүйелештуру. Сорғының ішіндегі ауаны шығару.

### 15.1 Оқшаулау кедергісін тексеру

DP және EF AUTO<sub>ADAPT</sub> сорғыларын оқшаулау кедергісін өлшеу кіркітілген электроника мұнда зақымданғандықтан, жол берілмейді.

### 16. Бұйымды қедеге жарату

Шекті күйдің негізгі өлшемдері болып табылатындар:

1. жөндеу немесе ауыстыру қарастырылмаған бір немесе бірнеше құрамадас бөліктердің істен шығыу;
2. пайдаланудың экономикалық тиімсіздігіне алып келетін жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге шығындардың ұлғаюы.

Аталған жабдық, сонымен қатар, тораптар мен бөлшектер экология саласында жергілікті заңнамалық талаптарға сәйкес жиналуы және қедеге жаратылуы тиіс.

### 17. Дайындауши. Қызыметтік мерзімі

Дайындауши:

GRUNDFOS Holding A/S концерні,  
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Дания\*

\* нақты дайындалу елі фирмалық тақташасында көрсетілген.

Үәкілетті дайындауши тұлға/Импорттаушы\*\*:

«Грундфос Истра» ЖШҚ  
143581, Мәскеу облысы, Истра ауданы,  
Павло-Слободское е/м., Лешково ауылы, 188-үй.

Орта Азия бойынша импорттаушы:

«Грундфос Казахстан» ЖШС  
Казакстан Республикасы, 050010, Алматы қ.,  
Кек-Төбе шағын ауданы, Қызы-Жібек көшесі, 7  
\*\* импорттық жабдықтарға қатысты көрсетілген.

Ресейде дайындалған жабдық үшін:

Дайындауши:  
«Грундфос Истра» ЖШҚ  
143581, Мәскеу облысы, Истра ауданы,  
Павло-Слободское е/м.,  
Лешково ауылы, 188-үй.

Орта Азия бойынша импорттаушы:

«Грундфос Казахстан» ЖШС  
Казакстан Республикасы, 050010, Алматы қ.,  
Кек-Төбе шағын ауданы, Қызы-Жібек көшесі, 7.

Жабдықтың қызмет мерзімі 10 жылды құрайды.

Техникалық өзгерістер болуы мүмкін.

## Приложение 1.

DP 10.50.0.9 - 1.5




Рис. 18 Установка насоса на автоматической трубной муфте

TM04 5560 3409

TM04 4864 2109

DP 10.65.26





Рис. 19 Установка насоса на автоматической трубной муфте

Мощность [кВт]	F	D	U	V	X	Y
2,6	252	137	656	64	436	623

DP 10.50



EF 30.50







Рис. 20 Установка насоса на автоматической трубной муфте

Мощность [кВт]	B	F	G1	I	M	N	O	U	V	Y1
DP 0.6, 0.9 и 1.5	75	218	160	325	140	100	600	523	30	286
EF 0.6, 0.9 и 1.5	75	227	163	325	140	100	600	520	30	286


TM04 4865 2109



TM04 4966 2109

Рис. 21 Свободная установка

Мощность [кВт]	A	C	D	E	F	H	ØL	ØM
0.6, 0.9 и 1.5	493	252	117	102	218	87	—	—
2.6	592	294	137	114	251	102	143	185



TM04 4867 2109

**Рис. 22** Свободная установка

Мощность [кВт]	A	C	D	E	F	H
0.6, 0.9 и 1.5	490	252	117	102	218	84

## Приложение 2.





Рис. 23 Детализировка насоса DP 10.65

TM04 4868 2109



TM04 4869 2/09

Рис. 24 Деталировка насоса DP 10.65




Рис. 25 Деталировка насоса EF 30.50

TM04 4870 2109

Поз.	Наименование (RU)	Айқ.	Атапуы (KZ)
6а	Штифт	6а	Сүккыш
7а	Заклепка	7а	Шеге
9а	Шпонка	9а	Кілтек
26а	Уплотнительное кольцо круглого сечения	26а	Дәңгелек қимадағы тығыздауыш шығыршақ
37	Уплотнительное кольцо круглого сечения	37	Дәңгелек қимадағы тығыздауыш шығыршақ
37а	Уплотнительное кольцо круглого сечения	37а	Дәңгелек қимадағы тығыздауыш шығыршақ
48	Статор	48	Статор
48а	Клеммная колодка	48а	Клеммалық негіз
49	Рабочее колесо	49	Жұмыс дөңгелегі
50	Корпус насоса	50	Сорғы корпусы
55	Корпус статора	55	Статор корпусы
58	Корпус уплотнения вала	58	Білік тығыздауышының корпусы
66	Стопорная шайба	66	Тоқтатқыш шайба
76	Фирменная табличка с номинальными техническими данными	76	Номиналды техникалық деректерімен фирмалық тақташа
84	Фильтр	84	Сүзгі
90а	Электронный блок	90а	Электронды блок
90б	Уплотнительное кольцо круглого сечения	90б	Дәңгелек қимадағы тығыздауыш шығыршақ
92	Хомут	92	Қамыт
102	Уплотнительное кольцо круглого сечения	102	Дәңгелек қимадағы тығыздауыш шығыршақ
103	Втулка	103	Төлке
104	Уплотнительное кольцо	104	Тығыздауыш шығыршақ
105	Уплотнение вала	105	Білік тығыздауышы
105а	Уплотнение вала	105а	Білік тығыздауышы
107	Уплотнительное кольцо круглого сечения	107	Дәңгелек қимадағы тығыздауыш шығыршақ
153	Подшипник	153	Мойынтырек
154	Подшипник	154	Мойынтырек
155	Масляная камера	155	Май камерасы
158	Упорное нажимное кольцо	158	Берік қысыш шығыршағы
159	Уплотнительное кольцо круглого сечения	159	Дәңгелек қимадағы тығыздауыш шығыршақ
161	Рабочий конденсатор*	161	Жұмыс конденсаторы*
161b	Гайка	161b	Сомын
161c	Кронштейн	161c	Кронштейн
161d	Шайба	161d	Шайба
161e	Шайба	161e	Шайба
161f	Винт	161f	Бұрауыш
162	Нижняя крышка	162	Төмөнгі қақпақ
172	Ротор/вал	172	Ротор/білік
173	Винт	173	Бұрауыш
173а	Шайба	173а	Шайба
174	Винт заземления	174	Жерге түйіктау бұрауышы
174а	Шайба	174а	Шайба
176	Внутренняя часть разъема кабеля	176	Кабель жалғағышының ішкі жағы
181	Наружная часть разъема кабеля	181	Кабель жалғағышының сыртқы жағы
188а	Винт	188а	Бұрауыш
188b	Болт	188b	Бұранда
188c	Винт	188c	Бұрауыш
189	Регулировочный винт	189	Реттеуіш бұрама

Поз.	Наименование (RU)
190	Ручка
193	Резьбовая пробка
193а	Масло
194	Прокладка
198	Уплотнительное кольцо круглого сечения
285	Датчик сухого хода**
285а	Уплотнительное кольцо круглого сечения
285b	Установочный винт
287	Датчик контроля уровня
287a	Защитная крышка
287b	Уплотнительное кольцо круглого сечения
287c	Установочный винт
288	Датчик Pt1000

\* Только для однофазных насосов.

\*\* Стандартные насосы имеют только один датчик сухого хода.

Айқ.	Аталуы (KZ)
190	Тұтқа
193	Бұрандалы тығын
193а	Май
194	Аралық
198	Дәңгелек қимадағы тығыздаруыш шығыршақ
285	Құрғақ жүріс датчигі**
285а	Дәңгелек қимадағы тығыздаруыш шығыршақ
285b	Бекітіп тұратын бұрауыш
287	Денгей бақылау датчигі
287a	Қорғаныс қақпағы
287b	Дәңгелек қимадағы тығыздаруыш шығыршақ
287c	Бекітіп тұратын бұрауыш
288	Pt1000 датчигі

\* Бір фазалы сорғылар үшін ғана

\*\* Стандартты сорғыларда тек бір құрғақ жүріс датчигі бар

## Информация о подтверждении соответствия

### RU

Насосы DP и EF AUTO<sub>ADAPT</sub> сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Сертификат соответствия:  
№ ТС RU C-DK.АИ30.В.01357 срок действия до 18.02.2020 г.

Выдан органом по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский Фонд Сертификации», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АИ30 от 20.06.2014 г., выдан Федеральной службой по аккредитации; адрес: 153032, Российская Федерация, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1; телефон: (4932) 23-97-48, факс: (4932) 23-97-48.

Насосы DP и EF AUTO<sub>ADAPT</sub> сертифицированы на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011). Сертификат соответствия:

№ ТС RU C-DK.ГБ08.В.00347 срок действия до 20.05.2019 г.

Выдан органом по сертификации продукции взрывозащищенного оборудования Закрытое Акционерное Общество Технических Измерений, Безопасности и Разработок (ОС ВО ЗАО ТИБР), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГБ08 срок действия с 15.06.2011 г. по 15.06.2016 г., выдан Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии; адрес: 301760, Тульская обл., г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, стр. А, Россия; тел./факс: (48746) 5-59-53.



Истра, 19 февраля 2015 г.

### KZ

ДР және EF AUTO<sub>ADAPT</sub> сорғылары «Төмен вольты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 004/2011), «Машиналар және жабдықтар қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 010/2011) «Техникалық заттардың электрлі магниттік сәйкестілігі» (ТР ТС 020/2011) техникалық регламенттерінің талаптарына сайкестілігі сертификатталды.

Сәйкестік сертификаты:  
№ ТС RU C-DK.АИ30.В.01357 жарамдылық мерзімі 18.02.2020 жылға дейін.

«Иваново Сертификаттау Қоры» ЖШК «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» өнімді сертификациялау бойынша органдымен берілген, аккредитациялау аттестаты № РОСС RU.0001.11АИ30 20.06.2014 ж., аккредитациялау бойынша Федералды қызметімен берілген; мекен-жайы: 153032, Ресей Федерациясы, Иванов облысы, Иваново к., Станкостроителей көш., 1 үй; телефон: (4932) 23-97-48, факс: (4932) 23-97-48.

ДР және EF AUTO<sub>ADAPT</sub> сорғылары Кеден одағының «Жарылыс қауіпті орталарда жұмыс істеуге арналған құрылғылардың қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 012/2011) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігіне сертификатталған.

Сәйкестік сертификаты:  
№ ТС RU C-DK.ГБ08.В.00347, жарамдылық мерзімі 20.05.2019 ж. дейін.

Техникалық өшшемдер, Қауіпсіздік және Әзірлемелер Жабық Акционерлік Қоғамының жарылысқа қорғалған өнімін сертификаттау бойынша (ТӨҚӘ ЖАҚ ЖК СО) берілді, аккредитация аттестаты № РОСС RU.0001.11ГБ08; жарамдылық мерзімі 15.06.2011 жылдан 15.06.2016 жылға дейін.

Техникалық реттеу және метрология бойынша Федералды агенттігімен берілді; мекен-жайы: 301760, Тула обл., Донской к., Горноспасательный көш., 1-үй. А беті, Ресей; тел/факс: (48476) 5-59-53

Касаткина В. В.  
Руководитель отдела качества,  
экологии и охраны труда  
ООО Грундфос Истра, Россия  
143581, Московская область,  
Истринский район,  
дер. Лешково, д.188

**Российская Федерация**

ООО Грундфос  
111024, Москва,  
Ул. Авиамоторная, д. 10, корп.2,  
10 этаж, офис XXV. Бизнес-  
центр «Авиаплаза»  
Тел.: (+7) 495 564-88-00, 737-30-00  
Факс: (+7) 495 564 88 11  
E-mail:  
grundfos.moscow@grundfos.com

**Республика Беларусь**

Филиал ООО Грундфос в Минске  
220125, г. Минск,  
ул. Шаффарнянская, 11, оф. 56,  
БЦ «Порт»  
Тел.: +7 (375 17) 286-39-72/73  
Факс: +7 (375 17) 286-39-71  
E-mail: minsk@grundfos.com

**Республика Казахстан**

Грундфос Казахстан ЖШС  
Казакстан Республикасы, КZ-  
050010 Алматы қ.,  
Кек-Төбе шағын ауданы,  
Қызы-Жібек көшесі, 7  
Тел: (+7) 727 227-98-54  
Факс: (+7) 727 239-65-70  
E-mail: kazakhstan@grundfos.com





be think innovate

---

<b>98981434</b>	1215
ECM:	1167590

[www.grundfos.com](http://www.grundfos.com)

**GRUNDFOS** 

© Copyright Grundfos Holding A/S

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.